

## 车间卫浴暖气片 祥和采暖

产品名称	车间卫浴暖气片 祥和采暖
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

## 产品详情

河北祥和冷暖设备有限公司，长期以来为确保广大消费者的利益，从源头上严把产品质量关：所生产的每一款车间卫浴暖气片都力争采用先进的工艺和制造设备，激光内焊设备的采用使得产品焊点牢、平滑、杜绝了跑、冒、滴、漏现象的发生。散热器选用的冷碳钢散热系数高、管壁厚、管内排水流量大、热传导速度快、热辐射范围大、热损耗少，您的安全和舒适是我们关心的！

在认识了车间卫浴暖气片上的放气阀门之后，我们就可以自己动手给暖气片放气了。

- 1、用户要先看看管道入口阀是否处于开启状态。
- 2、关闭家中所有阀门。
- 3、在上下阀门都处于关闭状态下，用户轻轻拧松放气阀门，听到有气体排出的声音之后立即停止扭动排气阀，让气体自己排尽。由于暖气片中的气体都堆积在暖气片顶端，在大气压力的作用下，很容易就可以把气体放出来。
- 4、轻轻拧松进水阀，直到有稳定水流流出，再关闭放气阀门。这一步一定要有耐心，只需稍微拧开一点，听到有水声即可，否则气体不易排放干净。
- 5、多次重复第四步中的动作，直到气体全部排尽。有些用户家中暖气片系统管道里气体较多，这就需要反复排气，才能保障供热的稳定。如何给暖气片放气-暖气片放气注意事项

怎么计算房间需要选多少组暖气片？

首先，我们要了解，暖气片的购买单位是组，它是由多少片暖气片组成的，大多数暖气片厂家都可以定制。其次了解暖气片的高度，市面上常见的一般有670mm、1500mm、1800mm三种，不同高度的暖气片散热量也不一样，高度越高散热量越大。

对于普通的买家而言，一个房间一般只安装一组暖气片，包括客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间，一共几个房间就是几组暖气片。

厨房要不要安装暖气片那？小编建议大家不要在厨房安装暖气片，因为厨房里面全是蔬菜肉食，温度过高容易变质。而卫生间暖气片可以选择卫浴小背篓，因为它的特殊性，规格一般是固定的，像祥和厨卫钢制暖气片，有600mm、800mm和1000mm三种规格，散热量足够家庭使用。

对于客厅和卧室，就得需要根据房间面积来计算暖气片的片数。首先选择一款性价比高的暖气片，记住它每片的散热量，用这个【散热量】除以100就得到【每平方米需要的片数】，然后用【房间面积】除以【每平方米需要的片数】，就得到这个房间需要的【总片数】。举个例子：小编客厅面积为20平米，选中鲁本斯塞尚大水道1800高的暖气片，每片的散热量是260W，算法是：用散热量260W除以100等于2.6（每平方米需要的片数），（房间面积）20除以2.6等于7.7，所以20平房间需要8片一组的暖气片。

后，小编建议房屋密封性不好的买家在此算法的基础上多买一到两片，这样能达到更好的采暖效果。