

卫生间隔断 雅潭松装饰材料隔断 卫生间隔断批发

产品名称	卫生间隔断 雅潭松装饰材料隔断 卫生间隔断批发
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

公共卫生间隔断风水注意事项

从风水的角度上来说，卫生间是一家之中为污秽的地方，因此，如何进行装修，布局才能在风水上起到化煞辟邪，带来好运呢？

下面，就让我们一起来探讨一下，应该如何布局卫生间才不会对家居生活运势造成不好的影响吧。

一、卫生间不宜开在西南或东北方

卫生间重在来水和去水，卫生间隔断，水气甚重，倘若开在西南或东北两个气当旺的方位，会有“土克水”的毛病发生，因此不吉利，尤其会让家人健康会受损。

二、卫生间不宜开在房屋的中心

这种说法有两点原因解释：根据“洛书”的记载，中央属“土”，倘若厕所浴室在房屋的中央，则发生了“土克水”的毛病，故不吉。房屋的中心正如人的心脏一样，至为重要，卫生间开在那里便显得不伦不类，非但有碍观瞻，而且有违风水之道。

三、卫生间不宜开在南方

因南方“火”气重，与“水气”重的卫生间形成水火不相容，故此不吉利。

卫生间隔断材质怎么选择？

1、人造板材隔断：这种隔断板材料主要是由酚醛树脂制成的，是一种防潮、耐撞、耐污损、易清理的隔断板材料，它采用成型的整体板无收边接缝处理，整体外观美观大方。这种人造板材隔断成本低，但是经久耐用，适用于潮湿、干燥、高温、防火等恶劣的环境下。

2、天然石材隔断：这种隔板材料主要是由天然石材制成的，是一种结构坚实，这种材料易沾污泛碱泛黄的隔断板材料。采用一体成型，无需收边，门扇需要其他材质配合，外观质感好，整体性稍差；成本高，耐用年限久，卫生间隔断批发，维修保养不易，常用于潮湿、防火等级要求高的环境下。

3、钢化玻璃：钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，卫生间隔断电话，寒暑性，冲击性等。平钢化、弯钢化玻璃属于安全玻璃。

4、金属材料：比如说金属材料的卫生间隔断，这类材料的卫生间隔断除了能防水外还有其它诸多优点。如质轻、节能、易于安装、维护及可回收性强；强度高，刚度好，不易变形，承载大；即使受到外界的力量冲击，亦能保持其形状不易发生改变。

重庆雅潭松工艺，是一家生产、销售卫生间隔断、金属卫生间隔断的厂家，卫生间隔断厂家推荐，专注于厕所隔断，公共卫生间隔断，包含安装，生产材料，厂家供货，产品广泛应用于宾馆，学校，写字楼，大楼，机场，商务酒店等场所。

家庭卫生间隔断的材质有很多，根据隔断的方式，小编将其归类为两大类：软隔断与硬隔断。那么这三种隔断有什么特点和作用呢？下面就由小编带上几类家庭卫生间隔断图片为大家进行详细的介绍吧。

家庭卫生间隔断图片：硬隔断

所谓硬隔断，则是指摆放(或起始)于室内地面的、具有耐用性和久性(绝大部分)特点的隔断。一般的卫生间硬隔断都具备坚固耐用的特点，并且能够对空间做出明确的划分。但是由于有些硬隔断的材质的性质，装修出来会显得相对沉重和死板，并且对卫生间内的采光和通风效果也会造成一定的影响。例如砖墙隔断，则会阻碍卫生间内的采光和通风，但是其成本较低。而对于玻璃这种具有透明质感的隔断材料来说，就不存在生硬与死板的感觉了。而且卫生间玻璃隔断也不会对卫生间内的采光有任何影响，相反的，玻璃隔断可以提升卫生间内的空间明亮度，让较小的卫生间空间显得宽敞明亮起来。因此，在如今大多数家庭卫生间内，时常会采用玻璃材质的卫生间隔断。

家庭卫生间隔断图片：软隔断

提及软隔断，想必大家都已经猜到其特点与硬隔断有所相反之处吧。那么，什么是软隔断呢？软隔断是指悬挂(或起始)于室内天花板的、具有由上向下分隔空间特点的隔断。一般来说，软隔断的质

地便较为轻盈，并且可以随时根据需要展开或收起。而且相对与硬隔断来说，软隔断的拆换也更为方便，它的色彩与风格可随意变换，对卫生间内的通风与采光影响也不大。然而卫生间软隔断对于空间的划分却没有明显的界限，不如硬隔断那么明确。在卫生间内常见的软隔断则有珠帘、浴帘等等，软隔断相对于硬隔断来说，更加适合于小型卫生间的隔断设计。

卫生间隔断-雅潭松装饰材料隔断-卫生间隔断批发由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司（www.cqhmqb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！