

地下停车场共板风管 华祥通风设备公司 象山共板风管

产品名称	地下停车场共板风管 华祥通风设备公司 象山共板风管
公司名称	宁波华祥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市五乡镇，嵊州市江滨东路37号
联系电话	18857476537

产品详情

宁波华祥通风——共板风管

那么通风管道安装的系统布局一般有哪些步骤？需要注意些什么？

通风管道加工的系统布局需遵循以下几点：一、系统网的布局形式 为方便管网的管理和运行调节，管网系统不宜过大，同一系统有多个分支管时，应将这些分支管分级控制，且同一系统的吸气点不宜过多，一定要注意各支管的压力平衡。

宁波华祥通风——共板风管

通风管道内的杂质如何清理？

(1)通风管道装置时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在装置终了的风道上现开风口，其接口处应紧密。

(2)当运送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。装置时风道底部不宜呈现纵向接缝，对底部有接缝处应中止密封处置。共板风管

(3)对运送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道衔接法兰处应装置跨接线，并与静电接地网衔接。

(4)当水平风道高度在4m以上时，装置人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应契合安全规范，在脚手架上的装置人员宜携东西袋，地下室通风排烟，避免东西或电钻等物掉落伤人。

(5)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，共板风管厂家，吊杆不改动，双吊杆受力均匀。共板风管

宁波华祥通风——共板风管

干管安装

- (1) 按工程施工手稿，开展管道的生产加工预制构件，核查好规格，地下停车场共板风管，按环路排序序号，堆放齐整。
- (2) 安装卡架，咖啡厅共板风管安装，依照设计方案规定或要求间隔安装，依据倾斜度，按序安装。
- (3) 干管安装时先从管道井或支系路点刚开始，装管前要查验管腔并清除整洁，先穿好刚性防水套管。
- (4) 分开闸阀离分开点不适合过远。如分开点处系统软件值，务必在分开闸阀前面排水丝堵，高些安装自动放气阀。
- (5) 先把水管选定矫直，清除好管腔，焊完后应确保管路恰逢。
- (6) 管路安装结束，查验座标、设计标高、预埋口部位和管路变径等是不是恰当，随后找直，用水平仪审校核查倾斜度，调节达标后，调节吊卡地脚螺栓 型卡。使其紧松适当，整平一致，终焊固定卡处的止动板。
- (7) 放正或安装好管路穿构造处的防水套管，填堵管洞边。

宁波华祥通风——共板风管

由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气，这些热气和水蒸气如果不及时排出，写字楼白铁通风管道厂家，就会在厂房内累积，从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些问题的办法就是保证厂房的合理通风，安装适量合适的通风系统。合理的排风系统安装会明显的改善钢结构厂房空气环境，较大的降低钢结构厂房温度。共板风管

宁波华祥通风——共板风管

通风管道的制作工艺：

- 1、板材剪切依据划线的阶段不同，分别进行，同时必须进行下料的复核，以免有误。按划线形状用机械剪刀进行剪切。
- 2、剪切时，手严禁伸入机械压板空隙中，象山共板风管，上刀架不准放置工具等物品，调整板料时，脚不能放在踏板机上，使用固定式震动剪两手要扶稳钢板，手离刀口不得小于5cm，用力均匀适当。共板风管

地下停车场共板风管-华祥通风设备公司-象山共板风管由宁波华祥通风设备有限公司提供。宁波华祥通风设备有限公司（www.nbhxtf.cn）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华祥通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾罗生。

