

# 金盛时代 pvc预埋件 湖北预埋件

产品名称	金盛时代 pvc预埋件 湖北预埋件
公司名称	武汉金盛时代装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十三路国利华通产业园8栋—1
联系电话	13628619366 13628619366

## 产品详情

合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铅、锡制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有的防锈性能，t型钢预埋件，又有良好的涂装性能。除上述五种外，湖北预埋件，还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚叠层镀锌钢板等。但目前的仍为热浸镀锌板。镀锌钢板按用途又可分为一般用、屋中用、建筑外侧板用、结构用、瓦垄板用、拉伸用和深冲用等镀锌钢板。

### 幕墙埋件的种类

建筑幕墙预埋件的种类界线是肯定的，可以分得很清楚，大家可以看一下。目前在建筑幕墙常见的预埋件有：锚板构造预埋件、槽型预埋件、后置预埋件等三个类型。

1、锚板构造预埋件：锚板构造预埋件由锚板 and 对称布置钢筋焊接形成的组件。它是在土建施工时埋设的。

2、槽型预埋件：槽型预埋件是由特殊轧制槽型钢和特殊工字型钢焊接形成的组件。它是土建施工时候埋设的。

3、后置预埋件：后置预埋件由锚板和膨胀螺栓或化学螺栓组成。它是在幕墙工程安装施工中形成的预埋件组件。

后置幕墙预埋件在建筑施工中广泛使用，特别在旧楼改建、扩建的幕墙工程大量，甚至全部使用幕墙预埋件。幕墙工程中大量、甚至全部采用后锚固件，加上良好的施工质量，会给幕墙使用带来更多的安全保障。

下面简单介绍一下后置幕墙预埋件在具体施工中应该注意什么情况：现在我们一般设计是2\*12不锈钢膨胀+2\*12化学锚栓，以不锈钢膨胀为例，pvc预埋件，质量就相差很大。施工过程中会碰到化学锚栓如果灰尘未完全清理就将影响其黏结效果、电锤打孔中打到钢筋等问题。由于先置预埋板会由于混凝土的膨胀及其他因素有少数偏位，而后置预埋板在位置方面能较好的控制，但后置埋件成本高，c型预埋件，而且在板上电焊不采取措施的话，会影响化学锚栓的强度，因为化学药剂遇热强度只有原来的十分之一，很危险。

其实目前的埋件选择较以前有了更多的选择。就形式而言有常规预埋件、哈芬槽式预埋件、槽式预埋件。埋设方式又可以分为侧面埋、平面埋、后置埋等。所以针对每个不同工程采取不同的埋件形式和埋设方式是很重要的。一定要有针对性，不能千篇一律。良好的建筑材料是良好建筑的基础，我们秉持专业的态度生产每一件建筑器材。责任重于泰山。用心生产

金盛时代(图)-pvc预埋件-湖北预埋件由武汉金盛时代装饰建材有限公司提供。武汉金盛时代装饰建材有限公司(www.jssdzs.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！