

土工膜施工工艺 土工膜 德旭达土工无中间商

产品名称	土工膜施工工艺 土工膜 德旭达土工无中间商
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司2
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县经济开发区迎宾路北首
联系电话	13969265589 13969265589

产品详情

下面小编为大家讲解一下防渗膜的施工程序：

1.做疏水盲沟及集水井、溢水井；

2.底面大面积铺150-200厚碎石层，土工膜施工工艺，碎石层的作用是疏导地下水，防止湖水排干时地下水会顶起防渗层；

3.碎石层上铺石粉层或中粗砂层80mm厚找平基面；

4.铺100克无纺布一层做隔离层；

5.铺设1mm的LLDPE防渗膜。

以上是我们德旭达为大家介绍的防渗膜的施工程序，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

下面小编为大家介绍一下防渗膜的焊接铺贴：

1.按照湖形状、坡度，土工膜多少钱，进料口安排等的现场情况，土工膜焊接技术，确定场地施工顺序，然后依次铺设及焊接。

2.不规则部位要依现场情况将防渗膜剪成不同形状的块料，再用专用电焊机把裁好的各块防渗膜焊接起

来。

3.不能用焊机施工的边角部位另用专用焊枪进行施工。

山东德旭达土工材料有限公司主要生产各种类型和规格的土工布、土工膜、复合土工膜、防水板、膨润土防水毯、复合土工排水网、防水卷材等产品，土工膜，欢迎大家来选购！

下面小编为大家介绍一下防渗膜的应用：

在房屋建筑及隧道工程中，防渗膜施工前应先对漏水部位进行堵漏引流处理：对于只有轻微湿渍的混凝土基层，可采取抹聚合物砂浆的办法处理；对于有明显渗漏水的点和线，则应采用埋管引流的办法将水引入排水沟内。

山东德旭达土工材料有限公司主要生产各种类型和规格的土工布、土工膜、复合土工膜、防水板、膨润土防水毯、复合土工排水网、防水卷材等产品，欢迎大家来选购！

土工膜施工工艺-土工膜-德旭达土工无中间商(查看)由山东德旭达土工材料有限公司提供。土工膜施工工艺-土工膜-德旭达土工无中间商(查看)是山东德旭达土工材料有限公司(www.tugongmo198.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。