

20ul吸量管 苏州陶迈森科学仪器 衢州吸量管

产品名称	20ul吸量管 苏州陶迈森科学仪器 衢州吸量管
公司名称	苏州陶迈森科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PAR KA座5F
联系电话	13862625813

产品详情

注意事项：所选择的采血部位，不能有冻疮、紫绀、水肿、发炎等；皮肤消毒后，衢州吸量管，一定要乙醇挥发干燥后采血，否则流出的血会四处扩散而不成滴；为避免交叉的传播，吸量管生产商，采血针在使用前应进行高压灭菌，并严格实行一人一针制；如穿刺后血液不易流出，可于伤口远端稍加压力，20ul吸量管，或重新穿刺。切忌用力挤压，以免混入大量组织液，使血液稀释影响检验结果，且血液更易凝固；进行多项检查时，采取标本的顺序为血小板计数、红细胞计数、血红蛋白测定、白细胞计数等；出血时间测定需另外刺一部位，凝血时间另行测定。

量度玻璃仪器洗涤方法：如吸管、滴定管和容量瓶等。使用后，应立即用清水冲洗除去血液、试剂等残留物(千万勿使干固)，晾干后，再浸泡于铬酸清洁液中4~6h或过夜。然后用水充分冲洗，并察看是否洗净(方法同前)如已洗净再用少量蒸馏水冲洗2~3次，除吸管可烘干外，其它只能倒置晾干。洗涤液：实验室中除用水、洗衣粉和肥皂外，还使用一些化合物的溶液洗涤玻璃仪器。这些溶液称为洗涤液，其种类很多。

微量吸管使用操作方法：(4)拭净余血用干棉球顺微量吸管口拭净余血。(5)稀释血液将微量吸管插入含生理盐水(或稀释液)的试管底部，慢慢排出吸管内的血液，10ul吸量管，再用上清液冲洗管内余血2-3次。(6)洗涤吸管依次用蒸馏水洗净，95%乙醇脱水。乙醚干燥。如为一次性微量吸管，可省略该步骤。

实验评价：微量吸管使用是手工法血细胞分析的起初一步，有很多因素影响检验结果的准确性和精准度，如一次性吸管的质量、操作者的技术熟练程度和责任心等。

20ul吸量管-苏州陶迈森科学仪器-衢州吸量管由苏州陶迈森科学仪器有限公司提供。苏州陶迈森科学仪器有限公司 (taomaisen.1688.com) 有实力，信誉好，在江苏苏州的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进陶迈森科学仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！