

广州印刷机 专业不干胶印刷机 无锡明喆机械

产品名称	广州印刷机 专业不干胶印刷机 无锡明喆机械
公司名称	无锡市明喆机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲工业园区惠和路
联系电话	13861735697

产品详情

印刷油墨颜色的调配是印刷中的重中之重

印刷油墨颜色的调配是印刷中为重要的一环，色彩真实再现与否直接影响产品质量及市场空间占有率，在一些上规模的企业，不仅有专门的调配师，而且应该要做到h的让客户满意。在印刷过程中，无论是何种方式印刷，也无论是多色或单色印刷，印刷前遇到的首要问题就是油墨颜色的调配，因而经常要进行油墨颜色的选择与调配。

印刷油墨配色的注意事项

仔细观察色样，特别注意观察被印基材，从基材粗糙与光滑反射程度来选择油墨。例如，油墨印刷在光滑反光极强的铝板或易拉罐上，选择透明性高的油墨，将有助于大大增强油墨的金属光泽。

印刷油墨配色原理

任何一个彩色均由色相、明度和饱和度三个特性表示，因而在配色过程中必须考虑上述三个因素。尽管理论上说黑色是光线的完全吸收，但黑墨仍然具有光泽。油墨是颜料(色粉)与树脂连结料研磨而成的。颜料的粒子周围包裹着一层近乎透明的树脂油，这层树脂油对光线具有折射及反射作用，因而我们能感觉到黑墨印刷在基材上仍然具有一定的光泽。颜料通常占油墨成份的8-35%，它的用量大小决定着油墨的浓度，对油墨影响作用很大，如油墨的相对密度、透明度、耐热性、耐光性和对化学药品的耐抗性。在油墨配色过程中，要根据实际印刷工艺、墨层厚度、印刷基材等条件来决定所用油墨，在选择油墨时，要考虑油墨本身光泽、色相、着色力、遮盖力。

1.色相是颜色的基本特征，用于质的区别。配色时，首先要考虑色相是否一致，其检测方法通常是通过刮样纸刮色或者进行模拟印刷，凭人的眼睛对标准和试样进行观察比较。

2.遮盖力是油墨遮盖其底色的程度。遮盖力越好则其透明度越差，透明度高影响着油墨套色的效率及受印刷基材影响的程度。

3.着色力是表示油墨浓度高低的一种方法，其测定是以一定量的油墨再加入一定倍数量的标准白油

墨冲淡混合后，再与标准样比较，着色力强弱反映该墨混色程度影响着印刷薄膜厚度。通过颜色鉴定(刮色纸刮色试验)，可以比较油墨试样与标准样在光泽、色相、遮盖力三个方面的差异。

4.光泽：光泽既可以用仪器测量，亦可以凭肉眼判断，通常在配色过程中，仅凭肉眼观察。

光泽实际上指的是油墨印刷样受光照射后，向同一个方向反射光线的的能力大小的程度，印刷机配件，其直接影响印刷的外观，是一个非常重要的指标。同时，在选择油墨时要分清油墨本身是亮光、半光还是哑光型油墨，也应该考虑是否是同一样油墨，如里印油墨或表印油墨。必须为同一种油墨调配，避免混合错误，造成不必要的损失。

具体方法如下：在鉴定纸左上角放标准油墨，右上角放配色油墨，用g刀在与刮色纸近乎垂直的角度用力展平薄敷部分和以倾斜角度轻力快速展开厚敷部分。待油墨表面干燥后，可在薄敷部分观察油墨色相，在黑带部分鉴定油墨遮盖力、透明度;在厚敷部分判断两者之间光泽的差别并观察整个颜色外观，通常黑色及彩色油墨采用白刮色纸，而白墨则采用黑刮色纸。

专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机

印刷行业如何做宣传

印刷行业的企业应该如何做好宣传呢？

首先，从自身做起。企业应重视自己的企业网站，因为这既是企业形象的代表，又是企业自己宣传自己的平台，而且为方便和可控。在更新内容之时，并不一定要长篇大论，或者太过于专业，平白朴实就好，哪怕是几张图片。这既能让行业人士了解企业的日常动态，又能体现企业文化之所在，何乐而不为呢？

其次，利用好企业的社交工具，比如微博、微信等行的社交工具。这些第三方的应用，影响力还是非常之大的。这里既有行业内的朋友，又有潜在的客户，广州印刷机，同时还有新闻媒体都汇聚在这里，什么是对开印刷机，是企业宣传必不可少的重要平台。

第三，借助新闻媒体的力量。新闻媒体的力量是强大的，古有驿站，今有互联传媒。这些奋斗在新闻传播一线的新闻工作者，更是企业宣传的强大后盾力量。他们帮助企业做好形象的宣传，活动的宣传，甚至是品牌的维护树立等等。企业因此更要利用好媒体的力量，可以毫不夸张的说，这是一个出奇制胜的法宝。

专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机

标签印刷机的使用小常识

1、网点：网点是组成印刷图案的x单位。凹版网点由于制版方式的不同，版辊上所反映的网点也有所差别：电雕雕刻网点随着网成的变化，网点的大小和深度也跟随着变化；涂布腐蚀网点随着网成的变化，只在网点大小上变化；激光版网点不同网成的变化一般则表现在网点深度上。

2、色彩：物体的色彩来源于光。自然界中绝大部分物体本身是不发光的，如印刷品、花草、树木。它们的颜色是来自对太阳光谱的色光加以反射或透射而产生的。自然界中光的三原色是红、绿、兰，这三种

色光不同的组合可组成无数种色光；色料的三原色是青、品红和黄，理论上，此三色颜料不同比例的混合，专业不干胶印刷机，可得到自然界中一切颜色。

3、硬刮和软刮：凹版印刷中刀刮的不同装法在印刷中所产生的效果是不一样的。硬刮是指g刀离支撑刀片较短，效果反差大，易磨损版辊，对解决版面不干净会有一些作用。软刮是指g刀离支撑刀片距离较长点，效果是色调平缓，易产生灰雾。对于版上浅网部分的转移会有一些帮助。

版辊的运输和保管：

版辊运输中要采取防护措施，如在版辊表面包上一层厚实的瓦楞纸，忌在运输中进行碰撞和颠簸。

版辊在印刷后首先要清洗干净，油墨残余在版辊里将会引起掉铬和堵版。然后在版辊上均匀涂上一层防锈油，用质地柔软的纸张（也可用印后的废样）将其包住，置于阴凉干燥处即可。

特别要注意一点，保管场所要远离酸性物质。

专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机专业不干胶印刷机

广州印刷机-专业不干胶印刷机-无锡明喆机械(推荐商家)由无锡市明喆机械厂提供。行路致远，砥砺前行。无锡市明喆机械厂（www.wxmzjxc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!