

# 无菲林晒网机怎么样 友迪激光 金华晒网机

产品名称	无菲林晒网机怎么样 友迪激光 金华晒网机
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

## 产品详情

丝印如何制作网板和晒网板？

丝印网版制作详细步骤解析—

印刷过程中网版质量的好坏直接关系到印制品质量的好坏，因此，网版制作工艺值得业内人士深入研究与探讨。

### 一、网版制作过程详解

一般来讲，网版制作因所用感光材料的不同，其生产工艺也有所区别，但无论采取哪种工艺，网版生产过程中都少不了以下几个步骤：丝网及网框选择、拉网、洗网、涂感光材料、曝光、显影、烘干。

### 丝网机印刷工艺

丝网有平织、斜纹织、半绞织、全绞织。

白色丝网曝光时易引起漫反射，CTS，金黄、红、琥珀色吸收紫外线，无菲林晒网机怎么样，可防光晕。丝网网目数有30目/厘米、40目/厘米、60目/厘米、80目/厘米、120目/厘米、140目/厘米和160目/厘米等几种，一般情况下，网目数大，金华晒网机，网丝直径小。细丝密网，分辨率高；粗丝粗网分辨率低。印刷曲面时，用弹性大的丝网，如尼龙网；印刷吸收性大承印物时，用网孔面积大的丝网；印刷光滑面时，用高弹力、高张力的丝网；印刷粗糙面时，用低网目的丝网；印刷精度高的印刷品时，用低延伸率、高张力的丝网；印刷招牌、纺织品、针织品时，用28目/厘米~78目/厘米丝网；印刷纸、金属、玻璃、皮革、塑料时，用40目/厘米~140目/厘米丝网。

## 丝印制作网板和晒网板步骤

### 1、曝光

将底片菲林药膜面贴在丝网的印刷面（凸面），然后放在真空曝光机内曝光。曝光时间根据感光胶的厚度及曝光灯的能量及所制网版的要求（一般线路、阻焊、字符，网版所要求曝光时间不同）而定，一般在使用前要借助曝光计算尺来测定曝光时间，然后再固定所制网版的曝光时间。

步骤：

- 首先将菲林借助放大镜对好丝网的经纬，线条要与丝网丝平行垂直。（注：特别是线路、字符）
- 将校好位的网放入曝光机，调好时间，待吸至真空后，打开曝光机开关。

江苏友迪光电成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

无菲林晒网机怎么样-友迪激光(在线咨询)-金华晒网机由江苏友迪激光科技有限公司提供。江苏友迪激光科技有限公司（[www.gis-group.com.cn](http://www.gis-group.com.cn)）是从事“直接成像（LDI），激光曝光机，激光晒网机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田小姐。