

# 门窗防火膨胀密封条 防火密封条就选择红阳 防火膨胀密封条

产品名称	门窗防火膨胀密封条 防火密封条就选择红阳 防火膨胀密封条
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

## 产品详情

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

设计能力的重要性。

调整好配方，依据配方的物性（例如硬度，压变率），以定性，定量理论设计密封条的模具，这点是非常重要的，不然再好的胶料没有合理的形状设计，也不能很好的发挥EPDM 的优势，例如设计一个等压密封条，首先对型材和样窗先进行测量，了解型材的系统结构和型材与五金件的配合程度，量出测量值，如果需要弥补型材与五金件配合的缺陷，将弥补缺陷量值考虑到设计量中，然后根据胶料的物性值，进行优化设计，在不是关键位置进行优化设计，可以减低米重，以期达到降低客户的成本的目标。

密封条也有的性能就是仿火性，防火膨胀密封条就是有这样的效果，在防火门窗上面是很适用，价格不仅很实惠，还有着不错的质量。

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

密封在许多方面，都是起着非常重要的作用。比如说包装食品。长期接触到空气的食品，很容易出现变质的问题，但要让食品处于真空环境，则可以延长其保存时间。高低温交变湿热试验箱箱门密封性能也是非常重要的，通常都是使用密封条来进行密封的，下面密封条生产厂家来和我们说说高低温交变湿热试验箱箱门密封条检修。

(1)电吹风热定型法：如果高低温交变湿热试验箱门封呈S形弯曲，可用一直尺垫衬于门封条的内侧，然后用电吹风对着弯曲部分微微加热，至塑料稍有弯软时即停止加热，待高低温交变湿热试验箱门封条冷却后，在抽出直尺，便能使门封条恢复原状。必须注意的是，利用电吹风加热时，温度不可过高，否则会使门封塑料烤化、走样、变形。

(2)热水浸泡定型法：如高低温交变湿热试验箱门封老化变形，可将箱门上的硅橡胶密封条抽出，只要将变形的门封条放到60 左右热水中浸泡。不时翻动。7~8分钟后捞出，放在平整的台面上用手轻轻拉直。冷却后，门封条仍不平直的话，可按上述方法重复处理。高低温交变湿热试验箱箱门密封条的检修。

在不同场合使用，因为环境等各种因素的影响，对于密封条的使用性能也是有不一样的要求的，在防烟条就是防烟密封条的选择上，就会更需要防火膨胀密封条更为合适。

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

密封条生产厂家告诉你密封条的选择与安装的相关知识：

门窗密封条分为玻璃密封胶条和毛条两种。密封条胶条一般用在门窗扇上，压条和门窗上都有专用密封胶条槽，主要作用是通过压条和内扇上都穿有密封胶条，让玻璃和框扇更紧密，从而保证了门窗的气密性。密封条胶条的安装部位应平整，不得卷曲，不得拉伸，接头应小于1MM，密封胶条的型号应相配。密封胶条应选用没有毒。无味环保专用密封胶条。毛条的安装部位一般在门窗扇上，框扇的四周或密封桥（挡风块）上，增强框与扇之间的密封。