

# 高强硅酸钙板 水泥石英砂纤维等

产品名称	高强硅酸钙板 水泥石英砂纤维等
公司名称	巩义市嵩阳净水材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	材质:水泥石英砂纤维等 产地:江苏、靖江 品牌:宇航
公司地址	河南省巩义市夹津口工业园区
联系电话	19303880265 19303880265

## 产品详情

材质	水泥石英砂纤维等	产地	江苏、靖江
品牌	宇航	规格	2440*1220*4-30mm
用途	可做外墙保温、沸碳漆		

高强硅酸钙板是一种强度高性能稳定的新型建材，它以硅质材料、钙质材料、优质纤维等为原料。经制浆、成坯、特别加压、高温高压蒸养、表面砂光等工序而制成的高强板材。

### 产品数据

规格；2440\*1220\*4-30单面砂光

材质；托贝莫来石结晶体、水泥、石英砂、优质纤维等。

特性；不燃a级（gb-8624-1997）

耐火极限；4小时（gb/t9978-1999）

表观容重；1.4g/cm立方

出厂含水率；小于10%

热传导系数；平均0.24w/mk（jc/t564-200）

隔声量45db(gbj75-84)

抗折强度；大于13mpa(gb/t7019-1997)

湿涨率；小于0.19% (gb/t7019-1997)

干缩率；小于0.09% (gb/t7019-1997)

放射性；符合标准 (gb6566-2000)

全能硅酸钙板\*\*\*\*不含石棉，符合国际环保潮流。

强度高、经高压成型、高温高压养护、低收缩、不变形。同时具有其它板材优点。可用作外墙、及外墙保温、吊顶、隔断、装饰装璜等场所。吊顶按装方法:

## 安装指南

1

1. 进行吊顶放线,确定吊顶的固定位置,吊杆中心距为1200mm。

2. 用吊件将吊杆与主龙骨连接固定、并使主龙骨保持水平。

3. 用挂件将次龙骨垂直固定在主龙骨上、次龙骨轴中心距为612mm。

4. 按需要装好横撑龙骨,横撑龙骨中心距为1224mm。

5. 将板用自攻螺钉固定在次龙骨上,并作为接缝处理。

隔墙按装法:

一)轻钢龙骨骨架:

1.放样弹线。

2.用射钉或10膨胀螺丝将天地龙骨分别固定在地板与顶部楼板。

3.将竖龙骨按设计要求(一般为612mm)排列好,并安装好横撑龙骨。

## 二)板材封装固定:

1.首先先将板材切至所需尺寸(比墙高短10mm左右)。

板材以错缝方式用自攻螺丝固定在龙骨上、自攻螺丝一般为200-250mm左右、需沉入板面0.5mm。

3.注意板与板之间需留4mm左右伸缩缝。

4.封板应该从板中向板四周固定,不可多点同时作业,避免产生内应力而使板材翘曲。

5.在板材固定封装前,视需要在龙骨骨架空骨部置入玻璃棉或岩棉等以加强隔音,防火效果。

## 三)暗缝施工:

1.首先将板缝清刷干净,刷801胶道,然后根据使用部位可以用密封膏、水泥砂浆加801拌为腻子,进行嵌缝。

2.用一把50mm宽的刮刀将纸带埋入接缝内,用嵌缝材完全覆盖表面。

3.等嵌缝料完全干透后,轻轻砂光接缝表面;用一把200mm宽的刮刀抹第二层嵌缝料。

4.等嵌缝料完全干透后,轻轻砂光接缝表面,按表面要求的不同可以用280mm的灰刀在表面抹灰。

## 储运与保管

“宇航”牌系列板材虽有较强的抗冲击性能,但它以水泥为基材仍然是一种均质的脆性材料,如果运输保管不当仍易产生板材断裂,缺角,掉边和压裂现象.因此,在运输保管过程中应注意:

1. 装卸搬运时不得碰撞,运输工具低部必须平坦,装车后应采取固定措施,确保途中不移位滑撞。
2. 吊装或叉运时,板材必须堆叠整齐,防止钢绳或叉车铲子碰坏板的边缘。
3. 手工逐张装卸时必须注意防止碎片杂物落在板的表面,如不及时清理,可能使板压裂或变形。
4. 在搬运板时,应以双人手持板两边竖立搬运,严禁横抬。
5. 板材应堆在平整的地面或使用木板架置于底部,少量散板不能竖靠墙壁。
6. 板材应存放在室内库房,如果露天存放应用苫布,不得在阳光下曝晒。
7. 为方便客户专卸,宇航牌板板用木板包装

包装的标准为: 4/mm 150张件

5/mm 120张件

6/mm 120张件

8/mm 80张件

10/mm 60张件

12/mm 50张件