

抚州PE渗排管 林基管业 PE打孔管定制

产品名称	抚州PE渗排管 林基管业 PE打孔管定制
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	19914491131 19914491131

产品详情

在更换PE给水管时需要注意什么？

1.施工人员是从事煤矿PE给水管道更换或操作的重压技术人员，也是与危险人员距离较远的人员。在这种情况下，施工技术人员必须掌握施工技术的各个方面，做好有关施工步骤，避免不良事件的发生。

??2.施工人员在施工过程中，首先要拆卸和固定煤气管接头和连接螺钉，使用的工具是水湿工具，拆紧螺丝，严禁攻丝煤气管、螺丝、螺母、法兰等。拆卸或紧固煤气管螺钉时，必须在洒水时松开螺丝，防止火花;在施工过程中，PE打孔管定制，要用抽油杆找出眼距，并仔细检查，以确保煤气管光滑无杂物。

??3.在施工期间，抚州PE渗排管，施工人员至少需要携带一个完整的便携式瓷砖探测器。同时，应在回风侧距离不大于200 mm、距离不小于300 mm的施工现场悬挂便携式瓦形探测器，以不间断地监测施工点的矿井PE供水管道。如果气体浓度在空间内累积大于0.5m³达到1.5%或以上，需在附近20米以内立即，人员撤离，断电，瓦工检查人员采取措施处理，恢复正常后，可在抽水区建设施工人员。

??4.施工人员在2米以上的高空作业时，作业人员需要佩戴经测试的安全带，PE渗排管型号，安全带要系在坚固可靠的部件上。更换煤矿管道后，必须检查更换后的管道，确保排水正常，管道不漏水，符合要求。到矿井调度室报到后，人员可以离开。

区别PE管材的种类与壁厚问题

1、区别PE管材中的直管和盘管

在PE管材上是有不同种类的，比如直管和盘管。在不同种类上，是有一些区别的。PE管材中的直管，壁厚是比较厚的，其连接方式，是为热熔连接。而盘管壁厚要薄一些，其连接方式，则是机械连接。

2、哪些原因造成PE管材的壁厚不均匀

PE管材壁厚不均匀的话都是哪些因素造成的

原因一：该管材在生产过程中，定径套冷却水不均匀，出水大的地方先快速冷却，从而，使得该位置上的壁厚偏厚。

原因二：其生产线不稳定，设备有问题，或者是不稳定。此外，其口模和心模之间不同心，或者是其间隙不合适。

PE管材的布置要注意事项

- 1、PE管材埋地管道不宜穿越建筑物、构筑物基础，当必须穿越时，应采取护套管等保护基础。
- 2、敷设在建筑物、构筑物基础低面标高以下时，不得在受压的扩散角范围内。扩散角一般取45°。
- 3、PE管材管道宜敷设在冰冻线以下。
- 4、住宅小区、工业园区及工矿企业，公称外径小于等于200mm的配水干管，可沿建筑物周围布置，与外墙净距不宜小于1.00m。
- 5、严禁在雨污水检查井及排水灌渠内穿越。
- 6、PE管管顶覆土深度，在人行道下不宜小于0.60m，在轻型车型道下不宜小于1.00m。

抚州PE渗排管-林基管业-PE打孔管定制由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新科技有限公司（www.longer-fa.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！