

合肥镀锌风管 镀锌风管生产厂家 芜湖鑫森

产品名称	合肥镀锌风管 镀锌风管生产厂家 芜湖鑫森
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

产品详情

风管部件及支、吊架安装工艺流程：

支吊架安装

(1) 风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓位置应正确无误，用膨胀螺栓固定支吊架时应符合技术条件的规定。砖墙上后期预埋支架，根据风管标高算出支架上表面离地距离，找到正确位置打好洞后将支架埋入洞内用1：2的水泥砂浆嵌入槽中，用水泥砂浆将槽填平。

(2) 支吊架的固定采用以下几种方法：膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。本工程支吊架固定大多数采用此法，通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。焊接法。本方法适用于风管规格大，镀锌风管生产厂家，使用膨胀螺栓固定不能满足强度时，采用预埋件焊接固定支吊架。

(3) 支吊架安装前，按风管中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长，风管排列整齐的部位，安装支吊架时，先把两端的支吊架安好，再以两端的支吊架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时，在适当位置设置防晃支架。

(4) 支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处，以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上。支吊架的间距按设计要求进行，每隔3米设支吊架一个，风管垂直安装时，间距不大于4m，但每根立管的固定件不少于2个。保温风管支吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫，木垫的厚度以风管保温的厚度为准。

我国常用三种通风空调管道有哪些特点呢？他们分别有哪些不同和不足之处呢？这系列产品当然有他们的价值所在，镀锌风管报价，但是同样的也存在着一些不足之处有待技术的革新与提高

风管生产线生产的风管通风空调管道的材质性能及质量关系着整个通风空调系统的运行效果，经过不断的跟新换代，新产品和新技术不断涌现，并且越来越受到广大用户的欢迎和青睐，就目前我国最常用的三种通风空调管道的特点来分析、比较，克服现有设备的缺点和不足，不断提高其性能。

我国现常用通风空调管道种类：

- 1、镀锌铁皮风管，外覆保温及其防护层，须设置消声器。
- 2、无机玻璃钢风管，外覆保温及其防护层，须设置消声器。
- 3、复合玻纤板风管，集多功能于一体的新型产品，自带保温及其防护层，无须另设置消声器。

通风管道怎么正确安装呢？通风管道应用在很多行业，合肥镀锌风管，但是如果你想要自己安装，就必须学会安装正确的流程步骤来进行工作。

风管组装：风管较短可以一次性在地面组装，镀锌风管价格，风管较长可依据安装场地情况分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

风管就位：先检查全部支架的水平度、标高、牢固程度。风管就位一般使用直接和吊具两种方式。如果风管断面较小位置又很低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管。

风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

合肥镀锌风管-镀锌风管生产厂家-芜湖鑫森(推荐商家)由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。芜湖市鑫森通风管道制造有限公司（www.xstongfeng.com）位于芜湖市鸠江区南翔万商建材城8街16幢1598号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖鑫森在风机、排风设备中享有良好的声誉。芜湖鑫森取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。芜湖鑫森全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。