

地下排烟管道 芜湖排烟管道 芜湖鑫森通风设备

产品名称	地下排烟管道 芜湖排烟管道 芜湖鑫森通风设备
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

产品详情

卫生间是家中最潮湿的地方，潮湿的卫生间环境不仅容易产生腐臭，还容易滋生细菌和蚊虫，从而影响人的身体健康，所以设置卫生间通风管道是十分必要的一项工作，那么卫生间通风管道要如何设计呢？

卫生间通风工作很重要，它是使用频率最高的一个空间，单靠一种通风方式是不够的，所以做好卫生间通风工作要双管齐下，不仅仅要保证自然通风，还要做人工通风才行，比如可以在卫生间的吊顶、墙壁、窗户上安装排气扇，可以有效达到卫生间的通风换气目的，然而如果房屋住宅没有预留通风口的话，则可以考虑在建筑室外安装一套通风管道进行通风。通风管道不仅可以使得空气流畅，消防排烟管道，而且还可以降低有害气体的浓度，在厨房吸油排烟、厂房净化系统、工业送排风中都有使用，在卫生间中安装则可以达到净化卫生间的有害气味和保持卫生间干燥的效果。

通风管道的安装步骤是怎样的？

通风管道怎么正确安装呢？通风管道应用在很多行业，排烟管道价格，但是如果你想要自己安装，就必须学会安装正确的流程步骤来进行工作。

风管组装：风管较短可以一次性在地面组装，风管较长可依据安装场地情况分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

风管就位：先检查全部支架的水平度、标高、牢固程度。风管就位一般使用直接和吊具两种方式。如果风管断面较小位置又很低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管。

风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

通风管道生产线在很多情况下很容易出现松动一味的情况，这个时候我们就需要对通风管道进行加固。

首先，我们要先使用扒形装订针来固定管道的搭接口，地下排烟管道，装订针的间距最好是50mm。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定。然后再使用密封胶带来进一步固定，一般来说，节能消音通风管使用的密封胶带有热敏胶带、压敏胶带两种。胶带最大为300mm，每边至少1个。

当通风管道系统内部的静压负载使玻纤通风管道管道壁出现1%的挠度时，就需要对通风管道进行加固。通常节能消音通风管道系统管道可采用以下方法来进行加固：

- 1、拉杆加固法，它是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固。
- 2、框架加固法，即采用轻钢龙骨加固。
- 3、抱合加固法，即采用轻钢龙骨加固，芜湖排烟管道，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如900弯管、三通管、闷头管等。
- 4、防下垂加固法，它用于特殊管道的加固，如变径管道加固和迂回管道加固。

地下排烟管道-芜湖排烟管道-芜湖鑫森通风设备由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。芜湖市鑫森通风管道制造有限公司（www.xstongfeng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖鑫森——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区南翔万商建材城8街16幢1598号，联系人：欧阳经理。