

# 宁波奥多汽车用品有限公司用拖车钩先看奥尔拓斯ALLTOP使用指南

产品名称	宁波奥多汽车用品有限公司用拖车钩先看奥尔拓斯ALLTOP使用指南
公司名称	宁波奥多汽车用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区长寿南路555号1311室
联系电话	13362443916

## 产品详情

据奥尔拓斯ALLTOP调查发现，这个夏天降水颇多，许多轿车趴了窝，要想险地逃生，就务必得拖。那麽么问题来了，学生们能寻找靓车的拖车钩么？

一般来说，拖车钩分成露出式和内藏式二种。

露出式拖车钩大多数在车前和后尾保险杠下沿处，多见于硬派越野。

内藏式拖车钩为了更好地车身造型设计的美观大方，被设计方案在了保险杠里边，多见于小汽车和大城市SUV。内藏式拖车钩在应用以前，要先开启装饰盖，随后将拖车环安装在孔距内。

不论是哪样拖车钩，他们基础都能够担任铺设路面抛下锚拖车工作中，但在越野车解困这方面儿，学生们就务必得弄清楚拖车钩是怎么跟车身联接的。

拖车钩与车身的联接，一般都会发动机盖纵梁或纵梁中心线周边，由于纵梁分列车身两侧，承受力状况要比承重梁强许多，可以防止窗框形变。

现阶段目前市面上普遍的，是螺钉连接式拖车钩。地脚螺栓孔距会挑选抗压强度高的原材料和部位，例如把外螺纹扣立即放到纵梁内，或是在防撞钢梁后才，拖车时全部的抗拉力都将由防撞钢梁传到纵梁上。

焊接式拖车钩是用焊接的方式将其与纵梁相连，一些车系为了更好地进一步提高固定不动抗压强度，除开焊接，还会继续用地脚螺栓开展固定不动。

焊接式拖车钩要分外留意焊接部位和设计方案，一些车系会把拖车钩立即焊接在备用胎槽正下方，而一些车系将拖车钩竖直地与纵梁焊接，造成拖车钩和拖车绳承受力方位不一样，假如用劲很大，校长确实担忧拖车钩会被拽出来。

在户外越野车受困，拖车援救决不仅仅栓根绳索一拉就可以了，实际操作不善便会十分风险，校长这就

来教你，怎样安全性拖车。

先，在联接好拖车绳后，救援车应往前迟缓拖动，直到松弛的拖车绳绷紧后，再一切正常发展。

假如路面粘合力较弱，就必须应用“弹拽”法，前面的车子在拖车绳松弛情况下，加快前冲，给与后车更大的抗拉力解困。但是，这必须拖车钩和有关位置有充足大的刚度和抗压强度。

学生们谨记，一定要在拖车绳的中间部位，铺挂上缆旗，或者衣服裤子。那样，在拖车绳或是拖钩忽然破裂时，能具有调节作用，避免崩断的钩绳打伤工作人员或车子。

无论你去不去越野车，把握了安全性拖车的方式，紧要关头能救人！