

# 沉淀池玻璃钢斜管填料A 吕梁沉淀池玻璃钢斜管填料A 沉淀池玻璃钢斜管填料厂家货源

产品名称	沉淀池玻璃钢斜管填料A 吕梁沉淀池玻璃钢斜管填料A 沉淀池玻璃钢斜管填料厂家货源
公司名称	河北飞宇冷却设备制造有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	品牌:飞宇 型号:1000*1000 材质:FRP
公司地址	衡水市枣强县枣强镇朝晖街
联系电话	0318-8222061 13513181148

## 产品详情

沉淀池玻璃钢斜管填料A 吕梁沉淀池玻璃钢斜管填料A 沉淀池玻璃钢斜管填料厂家货源

沉淀池玻璃钢斜管填料具有玻璃钢纤维的特点:耐酸、耐碱、耐盐、耐高温、韧性强等特点,相对于其他材质而言,它的使用寿命也相对较高一些。

填料安装:

沉淀池玻璃钢斜管填料安装的首要步骤是底部的排泥管道系统的安装;第二步就是填料支架安装到位,如果是旧池改造,还需要把废弃的斜管填料给清理掉,顺便清洗一下支架位置,为了方便后期工程的进行

1、要确定沉淀池是否按照施工图纸尺寸施工,需要做好防腐工作,托架也要牢固,正常托架尺寸由16mm\*16mm圆钢焊成20cm\*20cm小方格。圆钢上面需要防腐漆做一遍防腐。由于玻璃钢蜂窝斜管采用玻璃钢材质,密度较大,重量比较大,而且具有韧性强,耐高温,耐腐蚀使用寿命长等优点,所以优良的托架是决定蜂窝斜管使用寿命的关键。

2、沉淀池玻璃钢斜管填料和塑料的斜管填料在安装上的区别主要就体现在这一步了。

开始粘接填料,由于为了节省运输成本,一般填料出厂时都是一捆一捆的包装,这时就需要进行现场粘接。

玻璃钢斜管填料因其材质的特殊性,不能用焊接方式,则需用的是配成一定比例的AB胶水,用刷子点刷,将片与片之间找合适的点粘贴在一起,并且点的密度要把握好,要不容易分散;

至少片与片之间需要刷六个点，每个点不能低于两公分长度。粘贴时，粘接成斜度为六十度块状，根据孔径而设定多少片一块。片数过多。容易造成散开，片数过少，重量太轻，容易造成漂浮。刷完之后，每个点用竹夹子进行固定，防止滑轮，需要二十四小时才能牢固，在此期间，防水防移动。等胶水干后则可以移动安装了。

3、进行池里安装，由于每个粘接好的玻璃钢斜管填料重量不轻，需要用吊车把斜管填料吊到池里，然后每块按照六十度斜角进行摆放，尽量块与块之间没有缝隙，摆放完毕，再用16mm的圆钢进行贯穿固定，防止漂浮。