

轻质砖的施工步骤如下

产品名称	轻质砖的施工步骤如下
公司名称	昆山市周市三千方建材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	周市镇亿立商贸物流城板材区3幢309号（经营场所）
联系电话	18550899777

产品详情

A、放线、抬板

首先在墙板安装部位上弹线，这样才能保证安装墙板垂直。

B、锯板

根据要求切割板材，调整好墙板的长度及宽度。

C、上浆

先用水将墙壁凹槽部位刷湿，然后再将水泥砂浆抹在墙板凹槽内。

D、装板

将上了水泥砂浆的墙板搬到拼装处，上下位置要对好，然后用铁撬将墙板从底部撬起，用力使板与板之间靠紧。

E、就位

把墙壁靠紧，将多余的水泥砂浆从缝隙中挤出，保证砂浆饱满。

F、钉钉

墙板和墙板的连接处要进行钉钉，这样才能固定墙板。

G、灌浆

将安装好的墙板，灌入水泥砂浆，将上下缝隙和板与板之间的接缝填充好，并用砂浆填平即可。

具体步骤如上，希望能够帮助到大家！！！！