

硅酸钙板 纤维增强硅酸钙板厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 硅酸钙板 纤维增强硅酸钙板厂家 |
| 公司名称 | 北京三乐北方建材有限公司 |
| 价格 | 6.60/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:三乐北方 规格:1220*2440 产地:北京 |
| 公司地址 | 房山区长阳万兴路86号 |
| 联系电话 | 13521208788 |

产品详情

纤维增强硅酸盐防火板，是以多种无机防火材料和优质纤维为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到国家标准要求，主要特点:轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内特殊区域的防火，如:防火分区隔墙[耐火极限1, 2, 3, 4小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道风管、电缆防火包敷、防火门等；是一种安全环保防火专用材料、质量可靠产品，已经广泛用于各类建筑物上。

系统安装说明:

- 1.按设计图纸弹线，用膨胀螺栓或钢钉固定U型天地龙骨。
- 2.将C型竖龙骨垂直插入U型天地骨之间，并用抽芯铆钉将其与U型天地龙骨固定，竖龙骨的中心间距为611mm。
- 3.以距地面标高1221mm与2441mm处为中心线安装水平龙骨。
- 4.轻钢龙骨架安装完后，须检查其整体牢固程度及平直程度，验收合格后方可安装纤维增强硅酸盐防火板。
- 5.先安装墙体一侧的纤维增强硅酸盐防火板，在安装纤维增强硅酸盐防火板时应注意以下几个问题:
 - a.板与板之间应预留2mm的缝隙;
 - b.墙体两侧的纤维增强硅酸盐防火板要全错缝拼接;
 - c.每一张板在上自攻螺钉时必须由下至上，由中间到两边逐个上钉;

d.所有的自攻螺钉钉头均须沉入板面 1mm；

e.在安装完一侧的纤维增强硅酸盐防火板后，就用岩棉满填于轻钢龙骨架内。

f.用同样的方法安装另一侧的纤维增强硅酸盐防火板。

g.龙骨与板材安装完24小时后，用嵌缝腻子将所有板缝、钉孔密实填塞。