

# 天然真石漆，外墙真石漆

产品名称	天然真石漆，外墙真石漆
公司名称	山东新佳涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区王舍人镇沙河工业园一号
联系电话	0531-88959953 18663737842

## 产品详情

### 真石漆

被广泛应用于小区，学校，工厂，办公楼的建筑外墙。民间有句老话说得好所谓“三分靠质量、七分靠施工”这话没毛病。[真石漆](#)

的施工技巧直接影响真石漆的使用年限，施工是展示真石漆关键的一环。真石漆的施工方法主要以喷涂为主。在喷涂过程中经常用到的三种工具是喷枪、空压机和美纹纸。

[新佳漆](#)小编为大家简单介绍一下这三种工具，以方便我们掌握施工技巧。

1.喷枪 喷枪口径选择。一般有4、6、8MM，细砂用4MM，中砂和粗砂分别用6MM、8MM。喷涂要根据漏斗里真石漆的多少来匹配出气量的多少，一般来说气压调节控制在0.05-0.1Mpa。

2.空压机 建议功率在5.5KW以上。

3.美纹纸 在外墙面贴上美纹纸可以产生分隔的美观效果，同时也可以起到预防真石漆发花的作用。美纹纸应该在底漆干透后后贴上，接着喷上真石漆，喷涂完真石漆后立即撕掉美纹纸。

下面重点来说一说真石漆的施工技巧。

1.清理基面：处理基层的凹凸、不平、棱角等位置，清理浮灰。

2.刮腻子：根据基面平整度状况，刮一遍到两遍专用防水腻子。平整度控制误差值4mm以内。

3.涂刷底漆：采用滚筒或者喷枪均匀涂刷底漆一遍，目的是防水封碱、格缝上色。

4.贴格缝纸：按照设计要求的分格方式，测量、划线、贴纸，将格缝的部位用美纹纸贴上。

5.用喷枪喷涂真石漆主材，依据设计要求的花纹大小，起伏感强弱调整喷枪出气量。喷涂次数也根据颜色调整，喷涂1-3遍。

6.除去美纹纸。

7.涂刷透明面漆：滚涂或喷涂透明保护面漆1-2遍，提高真石漆的自洁性能。

8.结束清理，完成。