

轻质加气砖隔断砌墙的方法及施工要领

产品名称	轻质加气砖隔断砌墙的方法及施工要领
公司名称	昆山市周市三千方建材经营部
价格	35.00/平方
规格参数	
公司地址	周市镇亿立商贸物流城板材区3幢309号（经营场所）
联系电话	18550899777

产品详情

轻质加气块分析轻质砖隔墙砌筑做法：轻质砖隔墙砌筑做法，好多业主会觉得轻质砖轻，不牢固，怕电视机挂不牢而拒绝使用，其实根据我们的实践经验，就算砌筑到3m多高，

轻质砖挂电视机，甚至同一面墙挂4台，配上发烧级低音炮，咣咣咣震上几个小时，也从没听说过哪面墙倒了或者电视机掉下来了，当然，这样的负重还是要外面用木基层加固下。目前住宅装修里砌体分项工程涉及挂电视机部位用红砖砌筑，其它部位用轻质砖的做法比较常见。轻质砖的常用规格为600*300*80/100/120，如果不计损耗，

可砌筑至2400mm或2700mm高，那么在这个高度范围内的隔墙，就需要切割砖体，切割面与楼板底或者梁底的交接空隙部位不适宜采用红砖斜砌挤紧，如果刚好留置了20-30mm的空间，则不必切割成小砖，可用发泡剂填充。施工要点：A、120mm厚砌块砌筑时，顶部预留20-30mm，待墙体沉降完成后用发泡剂将预留缝隙填补密实；B、砌块墙体与钢筋混凝土柱（墙）相接处应设置专用连接件或拉结筋进行拉结，设置间距应为两皮砖的高度。当采用拉结筋时，墙体水平配筋带应预先在砌块水平灰缝面开设通长凹槽，植入钢筋后，应用M7.5水泥砂浆填实至槽的上口平。C、很多业主偏爱使用红砖，因为从小农村的房子就是用红砖砌的，对红砖有很深的感情，这可以理解，但是红砖的烧制需要占用大片场地且使用粘土，

不仅造成资源浪费，还污染环境，已经禁止使用粘土砖，市面上你看到的红砖都是违规生产的。