

了解双p型橡胶止水带在施工时怎样固定？

产品名称	了解双p型橡胶止水带在施工时怎样固定？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

了解双p型橡胶止水带在施工时怎样固定？

双p型橡胶止水带施工固定：

现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板必须做成槽型，以便固定双p型橡胶止水带，现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板必须开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住双p型橡胶止水带。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

1. 双p型橡胶止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。
2. 粘接前，先用刀将双p型橡胶止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
3. 在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
4. 设置双p型橡胶止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位