

生态地铺石 尊威陶瓷 市政生态地铺石

产品名称	生态地铺石 尊威陶瓷 市政生态地铺石
公司名称	福建尊威陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号
联系电话	13599945533

产品详情

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。

经过不断的技术改进和科研创新，现在的生态地铺石已经从原始荷兰砖单纯的缝隙漏水发展到自主吸水渗水，是为解决城市地表硬化，营造高质量的自然生活环境，维护城市生态平衡而隆重诞生的环保建材新产品，具有保持地面的透水性、保湿性，防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。

生态地铺石作为一种缓解城市环境恶化压力的新型生态产品，其特有的具有较大连通孔隙率和良好的透水性能的功能，保证了城市的雨水以及路面其他原因造成的积水顺利下行，市政生态地铺石，直接渗透到地表下，园林生态地铺石，减少了路面径流的影响。在干燥的气候环境下，也可以通过蒸发的形态散失在空气中，从而改善了城市的温度气候环境。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，生态地铺石，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

石材铺装技巧

一、施工准备

1.材料准备

园路铺装工程中，铺装材料准备工作较大，为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。

2.场地放样

按照设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。

二、场地平整与找坡

1.挖方与填方施工

填方区的堆填顺序应当先深后浅、先分层填实深处，后填浅处，每填一层就夯实一层。直到设计的标高。挖方过程中挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，以后再填入花坛、种植地中。

2.场地平整与找坡

挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度变化限制在0.05m内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

生态地铺石地面施工和注意事项

地面施工

1.基层施工

施工程序：摊铺碎石 稳压 散填充料 压实 铺摊嵌缝料 碾压

(1)摊铺碎石

可用几块10cm左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上，用人工摊铺碎石(碎石强度不低于8级，软硬不同的石料不能掺用)。以标定的摊铺厚度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐，上料应使用铁叉，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求厚度一致。料底尘土要清理出去。

(2)稳压

先用10—12T压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约为25—30m，广场生态地铺石，后轮重叠宽1/2，先沿整修

过的路肩一起碾压，往返压两遍，即开始自路面边缘压至中心。碾压一遍后，用路拱桥板及小线绳检验路拱及平整度。局部不平处，要去高垫低。去高是将多余的碎石均匀捡出，不得用铁锹集中铲除。垫低是将低洼部分挖松，均匀地铺撒碎石，至符合标高后，洒少量水花，再继续碾压，至碎石初步稳定无明显位移为止。这个阶段一般需压3—4遍。

(3)撒填充料

将粗砂或灰土(石灰剂量8—12%)均匀撒在碎石上，用扫帚扫入碎石缝里，然后用洒水车或喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或灰土补充，至不再有空隙并露出碎石尖为止。

生态地铺石-尊威陶瓷-市政生态地铺石由福建尊威陶瓷有限公司提供。生态地铺石-尊威陶瓷-市政生态地铺石是福建尊威陶瓷有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：苏经理。