

# 水性金属自干漆 嘉兴莱油漆 吉安自干漆

产品名称	水性金属自干漆 嘉兴莱油漆 吉安自干漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

## 产品详情

### 『耐高温烟囱漆』脱落原因与解决办法总结

耐高温烟囱漆可以使用在烟囱表面，保护其不受到高温侵蚀，如果涂层脱落呢，外面的污染物质就会腐蚀基材表面，这样既不美观也给烟囱的正常使用造成安全隐患，导致涂层脱落的原因有很多，本文小编就来为大家列举几种脱落原因与解决办法。

- 1、基材处理不干净，对于被施工的表面，可能存在一些锈蚀，油以及其他的杂质，这些东西会影响油漆附着，涂层干燥后遇到高温就会脱落。解决办法：在施工前，需要按照施工说明书将基材处理达到要求后再上漆使用；
- 2、油漆固化剂不匹配：在施工上漆前，需要将油漆进行混合，漆料与固化剂的配比不适合，水性金属自干漆，也会影响涂层固化，造成油漆不能正常粘附在基材上，造成涂膜脱落。解决办法：需要在上漆前，认真阅读说明书或者找专业人士来把油漆的两个组分调配好；
- 3、施工操作不当：上漆过程对于漆膜的后期使用也是较为重要的一步，可能由于施工中的疏忽，导致涂层出现漏涂或者是有的地方重复涂装，涂层变厚，也会出现漆膜异常脱落情况。解决办法：施工中要严谨，根据施工要求，进行上漆，避免出现漏涂或者是局部厚涂现象。

### 「环氧防锈油漆」涂装方法介绍

防腐底漆是将树脂作为主要成膜物质，将着色颜料、助剂等混合组成，油漆有较好的附着能力，干燥速度快，防腐能力好，施工起来较为简单，适合在电厂、冶金厂以及化工厂等各种场所下的钢结构以及混凝土保护，本文小编就为大家介绍下防腐底漆施工步骤与环境要求。一、防腐底漆施工步骤

- 1、表面处理：在施工上漆前，将基面处理干净干燥，有锈蚀以及氧化皮的部位使用喷砂或者是抛

丸的方式处理达到Sa2.5级别，处理后的残渣进行清理，油污需要使用专用试剂清除干净，保持基材干净无水，无酸碱碱性，干净干燥后即可上漆使用；

2、油漆混合：根据施工面积确定使用量，使用多少配制多少，避免原料的浪费，先将成分一进行搅拌，均匀无沉淀后，再将成分二加入到其中，继续搅拌均匀颜色一致后，即可在常温下熟化10-20min后上漆使用；

3、施工方式：施工中可以采取喷涂，刷涂以及滚涂等上漆方式，根据施工环境，以及使用要求和防腐条件等选择合适的上漆方式，产生的涂层保持均匀且平整，避免出现漏涂或者是局部厚涂现象，从而影响涂装质量；

有防腐防滑要求的表面，今天小编来为大家介绍一下玻璃鳞片防滑漆施工方案。 1、基面处理：将被施工的基面处理干净干燥便于附着，对于钢材基面，需要采取喷砂的方式处理达到Sa2.5级别，或者也可采取机械除锈达到St3级别，将处理后的残渣清除掉，水性自干漆，油污采取专用试剂进行调节，等待基面干净干燥后即可上漆使用；

2、油漆配制：在使用前，将其两个组分要混合达到上漆标准，先根据施工要求比例将其两个组分取出，将成分一加入到搅拌容器中，搅拌均匀，水性铝材自干漆，再将成分二加入到其中，继续搅拌颜色一致后，在常温下熟化20min，在配制后的6小时内使用完，避免在空气中暴露时间过长而胶化浪费；

3、施工方式：施工上漆前，吉安自干漆，需要根据施工面积大小，使用要求以及条件等因素选择合适的方式，常见的施工方式为喷涂，刷涂以及滚涂等，上漆前，需要将油漆粘度调节好，产生的涂层要均匀且平整；

水性金属自干漆-嘉兴莱油漆(在线咨询)-吉安自干漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。“江西南昌工业漆,汽车漆,建筑漆,家具漆,塑料漆,弹性漆”就选南昌萍水莱贸易有限公司，公司位于：南昌市小蓝工业园内，多年来，嘉兴莱油漆坚持为客户提供好的服务，联系人：周总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。嘉兴莱油漆期待成为您的长期合作伙伴！