

嘉兴莱工业漆怎么批发 手感弹性漆信息 余江弹性漆

产品名称	嘉兴莱工业漆怎么批发 手感弹性漆信息 余江弹性漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

金属氟碳油漆用途

油漆产生的涂膜致密，耐冻融性能好，防腐保护效果好，被广泛使用在石油、化工厂管道以及设备储罐等钢结构表面防腐施工；

金属氟碳油漆使用说明

1、在施工上漆前，将基面处理干净干燥，使用软布将表面上的杂质清理干净，有锈蚀以及氧化皮的部位使用喷砂或者是抛丸的方式处理达到Sa2.5级别，余江弹性漆，油污需要使用专用试剂清洗干净，保持基材干净无水，无酸碱性，干净干燥后即可上漆使用；

2、对于双组份的金属氟碳油漆来讲，手感弹性漆信息，在使用前，将两个组分按照使用量取出，弹性手感漆，先将成分一加入到搅拌容器中，搅拌均匀无沉淀，再将成分二加入到其中，继续搅拌颜色一致，在常温下熟化10-20min后即可上漆使用，活化期内使用完，避免在环境中暴露时间过长而胶化浪费；

水性漆施工对环境有什么要求？

水性漆的施工对环境无特殊要求。只需环境温度高于5，通风状况杰出的环境即可施工。高温高湿的环境下也能够施工。在温度过低或湿度过高的环境下施工，只会影响到漆膜枯燥的时刻，并不会影响施工作用。水性漆需求贮存于枯燥阴凉通风的地方，贮存温度不低于0。

水性漆施工技巧：

用洁净的水将涂料调至适宜喷涂的粘度，以涂4粘度计丈量，适宜的粘度一般是20—30秒。如一时没有粘

度计，可用目测法：用棒(铁棒或棒槌)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察，如漆液在短时间(数秒钟)内不断线，则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀，要在20厘米高处刚停时，漆液成一直线，瞬间即断流变成往下滴，这个粘度较为适宜。

空气压力控制在0.3—0.4兆帕(3—4公斤力/平方厘米)。压力过小，漆液雾化不良，外表会构成麻点。压力过大易流挂，且漆雾过大，既糟蹋资料又影响操作者的健康。

喷涂的次序是：先难后易，先里后外。先高处后低处，先小面积后大面积。这样就不会形成后喷的漆雾飞溅到已喷好的漆膜上，损坏已喷好的漆膜。

油漆脱落怎么解决？

1、问题状况:漆层表层出现鳞片状脱落。这种脱落的漆片易碎，其边沿呈卷起状脱离肌底表层。机械油漆层和它下一层表层失去了结合性。

2、问题原由:

- a)下一层表层遭受蜡、油脂、硅酮、油、脱膜剂、水、锈铁或肥皂液等的污染。
- b)在钢或铝肌底表层未采用金属表面处理剂，或是所采用的金属材料处理剂型号规格错误。
- c)肌底表层结合性不足。
- d)喷油漆时，肌底外表温度太高或太低。
- e)喷漆油漆的方式不合理，油漆未充足干燥。
- f)油漆的粘度不合适，所采用的稀料型号规格错误或品质不佳，压缩空气的负担太高。
- g)漆层太厚。
- h)邻近两层漆层相互间存有应力。

3、处理措施:

- a)要保证认真地清洗准备喷漆的肌底表层，并用干净布将表层揩干。
- b)在钢或铝肌底表层一定要采用正确的金属材料的表层处理剂，肌底表面处理好30分钟内开始喷油漆，以防肌底表层生锈。
- c)喷漆前，要对肌底表层进行打磨处理，并且要注意将所有磨硝全部清除干净。
- d)喷漆和干燥过程中，要保证油漆充足固化后才可继续喷油漆。

嘉兴莱工业漆怎么批发(图)-手感弹性漆信息-余江弹性漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司为客户提供“江西南昌工业漆,汽车漆,建筑漆,家具漆,塑料漆,弹性漆”等业务,公司拥有“江西南昌业漆,汽车漆,建筑漆,家具漆,塑料漆,江西南昌弹性漆”等品牌,专注于木工油漆等行业。欢迎来电垂询,联系人:周总。