

# 上海奥胜专业墙面粉刷维修喷涂料油漆施工房屋翻新

产品名称	上海奥胜专业墙面粉刷维修喷涂料油漆施工房屋翻新
公司名称	上海奥胜建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区同济路2号1栋
联系电话	13701628414

## 产品详情

上海奥胜建筑装饰有限公司专业为家庭、酒店、宾馆、写字楼、厂房、住宅楼、企事业单位提供房屋粉刷、旧房墙壁翻新。专业室内外粉刷墙壁墙面、刮腻子、刷墙、刷漆，推出维修各类墙面发霉，开裂脱皮，打磨翻新等各类墙面翻新服务。

主营业务：上海专业墙面维修,专业涂料油漆施工，房屋翻新,二手房改造！1、内外墙粉刷，旧楼翻新修补，刮大白刮腻子墙面修补维修。

- 2、净味环保墙面刷新：解决发霉、反碱、起皮、起砂等墙面问题。
- 3、刷新颜色：告别传统单一的色彩，选择自己喜欢的色调，使家居更具活力。
- 4、门窗刷新：修补门窗破损，多种色彩呈现完美家居。
- 5、墙面基层处理：为您解决起皮、脱落、受潮、空鼓、裂缝、破损、污渍等问题。

承包范围：办公室、店面、别墅、家装、厂房等涂料油漆施工；全包、半包、清包均可。油漆粉刷旧房翻新常见施工步骤：1、墙面沾水：打湿原有墙面，铲的时候省力彻底。2、铲墙皮：铲除原墙面已经被水浸过的部分，直到露出水泥砂浆墙面或是腻子层。3、补缺：用水泥将窗沿门边等缺损处补好。4、界面剂：墙面涂刷界面剂，刷界面剂一定要都刷到，而且要刷匀，起好墙固联合作用。5、裂缝：一般情况下用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝（但不保证100%不会再开裂）。6、找平：凹凸不平的墙面需要找平，一般石膏比较常用，凹凸差不超过0.5公分为佳。7、贴布：一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的，尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶，如果有条件的话可以用网格布，相对防裂效果会更好一点。8、批刮腻子：选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳，也可以在腻子里添加一定的白乳胶。服务宗旨：诚实的对待每一位客户，我们从来只做胸有成竹的事，干有质量的活，挣我们该挣的钱！做出高出客户的期望，坚信也会得到高于自己期望的回报！将客户的需求放在第一位，踏实做事！