

塑料倒角条2.5公分的安平格华

产品名称	塑料倒角条2.5公分的安平格华
公司名称	安平格华丝网制品有限公司
价格	2.40/米
规格参数	品牌:格华 型号:2.5cm*2.5cm 长度:3米
公司地址	河北省衡水市安平縣南环开发区
联系电话	15076859209

产品详情

做防水工程时为什么在找平时阴阳角做成半径50mm小圆角

1、基层处理

(1)混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土，要剔掉，倒角条，用水冲刷干净，然后用1 3水泥砂浆抹平或用1 2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净，混凝土表面应凿毛。

(2)砖墙抹防水层时，必须在砌砖时划缝，深度为10~12mm。穿墙预埋管露出基层，在其周围剔成20~30mm宽，50~60mm深的槽，用1 2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理，并办理隐检手续。

2、混凝土墙抹水泥砂浆防水层

1)刷水泥素浆：配合比为水泥 水 防水油=1 0.8 0.025(重量比)，先将水泥与水拌合，然后再加入防水油搅拌均匀，再用软毛刷在基层表面涂刷均匀，随即抹底层防水砂浆。

(2)底层砂浆，用1 2.5水泥砂浆，加水泥重3%~5%的防水粉，水灰比为0.6~0.65，稠度为7~8cm。先将防水粉和水泥、砂子拌匀后，再加水拌合。搅拌均匀后进行抹灰操作，底灰抹灰厚度为5~10mm，在灰未凝固之前用扫帚扫毛。砂浆要随拌随用。拌合及使用砂浆时间不宜超过60min，严禁使用过夜砂浆。

(3)刷水泥素浆：在底灰抹完后，常温时隔1d，再刷水泥素浆，配合比及做法与一层相同。

(4)抹面层砂浆：刷过素浆后，紧接着抹面层，配合比同底层砂浆，抹灰厚度在5~10mm左右，凝固前要用木抹子搓平，用铁抹子压光。

(5)刷水泥素浆：面层抹完后1d刷水泥素浆一道，配合比为水泥 水 防水油=1 1 0.03(重量比)，做法

和一层相同。

3、砖墙抹水泥砂浆防水层

(1)基层浇水湿润：抹灰前用水管把砖墙浇透，第二天抹灰时再把砖墙洒水湿润。

(2)抹底层砂浆：配合比为水泥 砂=1 2.5，加水泥重3%的防水粉。先用铁抹子薄薄刮一层，柱子角倒角条，然后再用木抹子上灰，搓平，压实表面并顺平。抹灰厚度为6~10mm左右。

(3)抹水泥素浆：底层抹完后1~2d，将表面浇水湿润，再抹水泥防水素浆，掺水泥重3%的防水粉。先将水泥与防水粉拌合，然后加入适量水搅拌均匀，用铁抹子薄薄抹一层，厚度在1mm左右。

(4)抹面层砂浆：抹完水泥素浆之后，紧接着抹面层砂浆，配合比与底层相同，先用木抹子搓平，后用铁抹子压实、压光。抹灰厚度在6~8mm之间。