

陕西节能门窗中空玻璃安装 高层中空玻璃施工 西安优品美屋

产品名称	陕西节能门窗中空玻璃安装 高层中空玻璃施工 西安优品美屋
公司名称	西安优品美屋静音节能门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西安优品美屋 产地:陕西 规格:平方
公司地址	西安经济技术开发区未央路豪盛花园小区D-2180 2室-02号房(注册地址)
联系电话	13571006610

产品详情

陕西节能门窗中空玻璃安装咨询,就找西安优品美屋静音节能门窗有限公司,以下是本公司整理出来的关于高层中空玻璃施工方案,希望可以帮到大家。

- 1、工艺流程:玻璃挑选、裁制一分规格码放一安装前擦净-一刮底油灰一镶嵌玻璃一刮油灰,净边。
- 2、将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量分别将已裁好的玻璃就位;分送的数量应以当天安装的数量为准,不宜过多,以减少搬运和减少玻璃的损耗。
- 3、一般安装顺序应先安外门窗,后安内门窗,先西北面后东南面的顺序安装,如劳动力允许,也可同时进行安装。
- 4、玻璃安装前应清理裁口。先在玻璃底面与裁口之间,沿裁口的全长均匀涂抹1~3mm厚的底油灰,接着把玻璃推铺平整、压实,然后收净底灰。
- 5、玻璃推平、压实后;四边分别钉上钉子,钉子的间距为150-200mm,每边应不少于2个钉子,钉完后用手轻敲玻璃,响声坚实,说明玻璃安装平实;如果响声拍拉拍拉,说明油灰不严,要重新取下玻璃,铺实底油灰后,再推压挤平,然后用油灰填实,将灰边压平压光;如采用木压条固定时,应先涂一遍干性油,并不得将玻璃压得过紧。
- 6、钢门窗安装玻璃,应用钢丝卡固定,钢丝卡间距不得大于300mm,且每边不得少于2个,并用油灰填实抹光;如果采用橡皮垫,应先将橡皮垫嵌入裁口内,并用压条和螺丝钉加以固定。
- 7、安装斜天窗的玻璃,如设计无要求时,应采用夹丝玻璃,并应顺流水方向盖叠安装,盖叠搭接的长度应视天窗的坡度而定,当坡度为1/4或大于1/4时,不小于30mm;坡度小于1/4时,不小于50mm,盖叠处应用钢丝卡固定,并在缝隙中用密封膏嵌填密实;如采用平板玻璃时,要在玻璃下面加设一层镀锌铅丝网。

8、如系安装彩色玻璃和压花玻璃，应按照设计图案仔细裁割，拼缝必须吻合，不允许出现错位松动和斜曲等缺陷。

9、玻璃砖的安装应符合下列规定:1安装玻璃砖的墙、隔断和顶棚的骨架，应与结构连接牢固、玻璃砖应排列均匀整齐，图形符合设计要求，表面平整，嵌的油灰或密封应饱满密实。