

武汉大智路老房子翻新找大合焕新厨房翻新墙面翻新地面翻新

产品名称	武汉大智路老房子翻新找大合焕新厨房翻新墙面翻新地面翻新
公司名称	武汉大合木汇世家厨卫家具有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:大合焕新 服务区域:湖北武汉 服务优势:上门服务
公司地址	武汉市江汉区常青一路1号福星惠誉福星城（一期）1栋1单元16层10室
联系电话	027-85559500 17720537795

产品详情

老房子翻新是比较麻烦的，因为拆除的多了，新建的自然也就多了，武汉大智路老房子翻新找大合焕新，我们提供厨房翻新墙面翻新地面翻新服务。

下水管

老小区的下水管都是铸铁管，时间长了都会被腐蚀的。建议在拆除时就跟楼上楼下协商好，给更换了，如果楼上楼下都不管的话，自己家里这部分直接更换掉也是可以的。用PVC管套上去，更换掉，以免以后有污水渗漏。

门窗

以前很多门窗都是木头的，门有的是铁门。这些是满足了当时人们生活的需求，但是现在装修要考虑更舒适的生活。门要考虑防盗牢固，窗户要考虑隔音隔热，不要大冬天的还听到外面的大风呼呼的挂。

电

电路施工前，要确定好，入户的电够不够用，如果不够用，要去供电公司增容。没有考虑这个，万一住进去了，夏天怎么过啊?再去增容，开槽放线就要破坏墙面了。

水

大家都知道以前的水管都是镀锌管，俗称铁管子，铁管子会生锈哦。就算是小区改造他也只是换了主管，建议大家把水管全换了。有的小区是二次供水，水质比较差，建议加装净水器。还有一点就是，你对水流的大小有没有要求，有要求的话，建议你试试水流，觉得不行的话，建议你装个增压泵。

弱电系统

老房子以前可能放的是电话线和有线电视线，但是现在基本上不用了。那我们要接入光纤怎么办？找一个靠窗户的位置，或者是楼道口方便电信公司人员穿线的位置，内墙上自己装个信息箱，把口开好，方便光纤入户，自家的网线就从信息箱里分出去。

防水

有的卫生间是预制板，做防水时要注意了。尤其是客厅间，有的人要铺地砖，铺地砖时肯定要洒水湿润，水会顺着预制板的缝隙流下去，装修前要跟楼下的打好招呼，万一邻里关系不合就不好了。

阳台承重

以前的阳台很多都是挑梁直接伸出去的，承受不了多大的分量，所以大家在装修改造时，尽量要注意这些。前段时间不是有新闻在说，把阳台改造成厨房，在剁骨头时，把阳台震下去了。