

# 东莞长安墙角漏水防水补漏长安外墙防水补漏公司

产品名称	东莞长安墙角漏水防水补漏长安外墙防水补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	100.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

东莞长安外墙补漏公司涂膜屋面防水做法？

1、膜屋面防水做法？找平层处理剂的配制：对于溶剂型防水涂料可用相应的溶剂稀释后使用，以利于渗透，如：溶剂型SBS改性沥青防水涂料用汽油做稀释剂，稀释比例，涂料：汽油=1：0.5。也可直接使用。

2、涂布找平层：先对屋面节点、周边、拐角等部位进行涂布，然后再大面积涂布。注意均匀涂布、厚薄一致，不得漏涂，以增强涂层与找平层间的粘结力。

3、防水涂料的配制，采用双组分防水涂料时，在配制前应将甲组分、乙组分搅拌均匀，然后严格按照材

料供应商提供的材料配合比，准确计量;每次配制数量应根据每次涂布面积计算确定，随用随配;混合时，将甲组分、乙组分倒入容器内，用手提式电动搅拌器强力搅拌均匀后即可使用。

4、所有涂膜收头均应采用防水涂料多遍涂刷密实或用密封材料压边封固，压边宽度不得小于10mm。收头处的胎体增强材料应裁剪整齐，如有凹槽应压入凹槽，不得有翘边、皱折、露白等缺陷。

5、涂膜保护层，涂膜保护层应在涂布一遍防水涂料的同时进行，即边涂布防水涂料边均匀撒布细砂等粒料。膜屋面防水做法？在水乳型防水涂料层上撒布细砂等粒料时，撒布后应立即进行滚压，才能使保护层与涂膜粘结牢固。

6、检查、清理、验收，涂膜防水层施工完后，应进行全面检查，必须确认不存在缺陷。在涂膜干燥或固化后，应将防水层粘结不牢且多余的细砂等粉料清理干净。检查排水系统是否畅通，有无渗漏。