

# 下水管道的疏通方法及流程

产品名称	下水管道的疏通方法及流程
公司名称	湖南浚洁市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙经开区黄兴大道南段57号星为创芯园1栋503
联系电话	16680814335 16680814335

## 产品详情

下水管道疏通方法及施工流程：1、在清洗之前，首先应搞清楚管道的来龙去脉，并了解使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入和有没有其他公司来清理过等问题。不要首先就对已损坏的设备和管线更换，这样会造成损坏度增大，如有水泥等结构材料的设备和管道，清洗时好与系统隔开，避免腐蚀。2、分段将需要清洗的管线分成若干个清洗段，这一工作在清洗前做好。各种建筑物，其楼层数，单元数各不相同，下水道和设备的容积也不尽一样。为便于管理疏通，一般要分为几个小的清洗段，分段的方法主要是根据下水道的容积、楼层的高低、清洗方便，以及分段的可能性，一般以一个单元内的两层楼为一段较好。3、堵口这是管道清洗中的重要一环。首先将自上而下的个分段处堵死，此分段处一般在管道干线的观察孔处，然后将大气相通的通口与其他管线并联的出口等死，只留下该段囊上方的两个通口，一个口来进清洗液，一个口用来排除气体。堵口处应能承受1~2公斤/厘米<sup>2</sup>的压力，避免清洗时，由于液柱静压而使堵口破袭。堵口处若有阀门，好不完全依靠阀门堵口，因为阀门使用年久，不易关严，应采取与其他堵口相应的措施。4、试漏堵口工作完成后，要进行试漏，试漏的方法是这样，从留下的该段上方的进液口处向里加水，直至加满该系统，并观察水位是否下降，若下降，查找漏出，处理漏口，若能保持水位，即可进行下一步操作。5、清洗按分成的若干段自上而下逐段进行清洗，加酸的方法同试漏加水的方法一样，一般采用浸泡式清洗，若清洗速度过慢或停止后垢还没洗净。可适当更换一部分清洗液，继续清洗，直至洗净，段洗净后，将第二段的下渡口堵死，打开段的堵口，使清洗液流入第二段清洗，若清洗液浓度不够，可采取部分更换或全部更换，直至洗净。第三段、第四段.....依次进行。几个单元清洗方法步骤相同，一个单元清洗完毕应放入大量的水冲洗，打开所有的堵口，使系统恢复正常。生活用下水道的化学清洗较之锅炉等设备清洗要复杂些，但只要清洗者根据实际情况，采取相对应的措施制定一份详细的清洗方案，清洗起来有目标性。

管道疏通就找湖南浚洁市政，湖南浚洁市政工程有限公司竭诚为您服务！