

佛山市南海景悦外墙天面防水补漏公司

产品名称	佛山市南海景悦外墙天面防水补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	25.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

佛山市南海防水补漏公司防水工序：

1、准备工具和原料

施工防水，除了施工师傅外，还需要准备施工要用到的工具zhi和原料，施工工具主要有毛刷、滚dao筒、电动搅拌器、无纺布、玻纤网等工具，而施工原料主要就是防水涂料，有地面专用和墙面专用的。

2、基面修复和清洁

施工防水前，需要对施工地面进行修复，特别是不平整的地方一定要修复好，包括裂缝、渗水的堵漏修复等。地面修复后，还要保持基面的清洁度，不能出现灰尘、颗粒、垃圾等。

3、防水浆料混合

施工防水，需要将防水涂料调配好，防水涂料由乳液和粉料构成，两者按一定的比例混合搅拌均匀，确保无颗粒状态即可，然后静置三分钟等小气泡消除后就能使用施工。

4、刷防水涂料

防水涂料要涂刷两次，刷防水时，要求满涂，不能出现漏涂等现象，特别是地漏、阴阳角位置、墙角处都要重点涂刷。首遍防水施工干透后就可以刷第二遍防水了，与首遍涂刷垂直方向来施工。

5、铺保护层

防水涂料施工后，为了防止破坏到防水层，需要将施工位置覆盖一个保护层，保护层需要完全盖住防水层才行。

6、闭水试验

待防水涂料干透后，就可以进行24小时的闭水试验了，往施工处注水，水位要超过2厘米，记住水位后，保存24小时，若水位没有明显下降的话，说明无泄漏现象。