

佛山顺德区景悦铁皮瓦彩瓦防水补漏公司

产品名称	佛山顺德区景悦铁皮瓦彩瓦防水补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	25.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

佛山顺德铁皮瓦彩瓦防水补漏公司，佛山钢结构安装工序：

1) 弹线：纵向弹线为顺水条安装线，与屋檐垂直，由屋檐至屋脊，两线间隔100cm，可由屋面的任意一侧开始弹线；横向弹线为挂瓦条安装线，与屋檐平行，由屋面左侧至右侧，由屋檐下端开始弹线；若屋檐探出4cm，则第1条线至第2条线的间距为34cm，以后各线的间距均为38cm，屋脊的后一条线需留出脊瓦的安装空间。2) 安装顺水条：每条纵向弹线安装一根顺水条，顺水条与找平层之间用钢钉固定，钉距40cm左右，要保证安装好的顺水条上面平直，与找平层连接牢固。3) 安装挂瓦条：每条横向弹线安装一根挂瓦条，挂瓦条与顺水条之间用钉子固定，每个交叉点用一根钉子，两根挂瓦条相接处各用一根钉子固定好，要保证安装好的挂瓦条前面和上面平直，与顺水条连接牢固。安装脊瓦（包括斜脊）时，要单独安装两条高于主瓦挂瓦条4~5cm的挂瓦条，这两条挂瓦条的外沿宽度按所选的脊瓦宽度确定，圆脊瓦、角脊瓦为14cm，方脊瓦为5cm。天沟处要留出安装天沟板的位置。4) 安装天沟板：将天沟板放在预留的天沟位置，天沟板的两个侧边与相接的每条挂瓦条用钉子固定，两条天沟板搭接量不得小于10cm。5) 安装主瓦：先将主瓦运至屋面，以10片为单位（可少于10片）均匀分散地摆放在屋面上，然后自上而下在两坡对称安装。左右两片瓦的搭接宽度约8cm，搭接缝要避免当地主导风向。上下两排瓦的搭接，可根据工程项目实际情况采用错缝安装或不错缝安装；上排瓦的前沿要扣在下排瓦的后沿凸起处，搭接宽度约4cm。与天沟相接处，主瓦要探进天沟板内2~5cm。主瓦铺好后，在瓦的前沿两个弧形边（有的瓦型为两个斜边）交界处，用自攻钉按水平方向将其固定在挂瓦条上，每片主瓦固定的钉子数不得少于4枚，左右两片瓦的搭接处必须固定。6) 安装脊瓦：主瓦与脊瓦（包括主脊和斜脊）连接处要留出5cm的宽度（其余部分切掉），然后将其向上折起5cm，用钉子固定在脊瓦挂瓦条上，再将脊瓦扣在上面，用自攻钉在两个侧面与挂瓦条固定，每片圆脊瓦或方脊瓦的固定，需用4枚以上的自攻钉，每片方脊瓦自攻钉的间距为40cm。主脊两端和斜脊外端需安装专用端盖，安装时使用拉铆钉。安装后的脊瓦要平直，无起伏、扭曲现象，以使屋面轮廓整齐美观。7) 屋檐处理：若第1排瓦需探出3~5cm，则主瓦与屋檐处第1排挂瓦条固定用的自攻钉需垂直安装，钉的密度适当增加，间隔20cm左右，檐口处要用专用檐板或水泥砂浆抹平。