

湖州压感纸 苏州苏之航 压感纸生产厂家

产品名称	湖州压感纸 苏州苏之航 压感纸生产厂家
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

感压纸应用

轮胎 检查轮胎的地面接触压力。测定方法 在地面贴上感压纸，在感压纸上面放上轮胎，加上重量。或者运行一段，观看感压纸的发色状态，检查地面接触压力。检查要点 接触面积在一定值以上，湖州压感纸，接触部分的压力均一并在一定值以上。检查改变运行速度的运转状态、弯曲状态或温度/湿度的变化、运行规定距离后的面积和接触压力的均一性，以及压力是否维持在一定值以上。 **气囊** 碰撞时，检查气囊和人体或自动车各个部分的冲击压力。测定方法 在人体模型或自动车各个需要测试的部分（如前玻璃、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验后，压感纸生产厂家，气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记录在感压纸上，取下感压纸进行检查。检查要点 确认碰撞面积和压力峰值有几处，确认整体的重量大小。

苏州苏之航电子有限公司，专业加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，压感纸价格，欢迎新老客户来电咨询！

压力膜法是指利用压力势测量基质势的方法。它的原理与张力计法基本相同，是测量仪器内的正压力，而张力计则是测量仪器内的负压力。压力膜仪由一个压力腔室和一套调节空气压力的输气管道组成，腔室内装有一张和外界相通的多孔膜（一般用多孔陶土板），称为压力膜，其孔隙能透过水但不能透过空气。

苏州苏之航电子有限公司，专业加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

检查发动机气缸垫的面压分布[方法]在发动机气缸垫的两侧（发动机身和头部）放入感压纸，在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部，压感纸厂家，扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部，取出感压纸观看其发色状态。

刹车检查刹车片、摩擦面（刹车面）的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规

定次数后的变化。[方法]在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸，动转刹车。运转后取出感压纸，观看其发色状态。

碰撞实验测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。[方法]在自动车各个需要测试的部分（如车身、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，取下感压纸进行检查。

湖州压感纸-苏州苏之航-压感纸生产厂家由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司是从事“纳米材料；包装材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁总。