

甘肃钢二柱暖气片供热面积中春暖通

产品名称	甘肃钢二柱暖气片供热面积中春暖通
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	23.00/片
规格参数	规格参数:300mm-1800mm 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

受热不均匀因为热网管道过长，大会集供暖动辄要铺设几十公里乃至上百公里的热网管道，不只造价高，维护难，并且会形成结尾用热户受严峻制约，小会集供暖的原理是用锅炉把水烧热(交流站是换热)，然后经过管道送到各家各户，因为热水是从上往下流的，先在高层换热，再往下走到底层后经过管道再回交流站或锅炉，所以，即使是同一小区，高，低层的温度也是不相同的。

室内温度的要求。

冬季采暖时室内的温度应该控制在不低于18℃，北京市室内温度要达到16℃，但是对老人和孩子而言，16℃的标准是比较低的，但也不宜过高，太高会让人有不适的感觉，而且室内暖气片十大品牌外温差太大

容易引起感冒等疾病。

放管内聚气。

由于管内聚气而造成水循环滞流，影响采暖，故除在顶楼设置排气阀外，每组暖气片尾部均安装手动放气阀，放气时动作要小，以防拧断，放到气水混合时应及时拧紧气阀。

漏水处理。

采暖期管件连接处如出现漏水，无论大小均不可自行解决，应及时通知专业维修人员，对漏点进行减压后再维修，绝对不能带压维修，这样会使漏点扩大，管件损坏。

暖气片不热的原因。

整体不热，可能由于室外进水，回水阀门未开，单户局部不热，可能由于顶楼未放气造成，暖气片半热半凉，则是由尾部聚气造成，总之，在保证循环压力温度的情况下，不热的主要原因为气堵，放气即可解决。