

福建滴灌带厂家 滴灌带 福州格瑞特灌溉设备

产品名称	福建滴灌带厂家 滴灌带 福州格瑞特灌溉设备
公司名称	福州格瑞特灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区义序叶下工业区
联系电话	13905005549

产品详情

喷灌机在使用过程中应注意:

使用前的准备: 采用三角皮带传动时, 动力机主轴和水泵必须平行, 皮带轮要对齐, 其中心距不得小于两皮带轮直径之和的2倍。当水泵与动力机相连时, 应配共同底盘, 可采用爪型弹性联轴器, 要注意动力机主轴和水泵轴的同心度。 水泵安装高度(以吸水池水面为基准)应低于允许吸上真空高度1~2米。作业位置的土质应坚实, 以防止崩塌或陷入地面。 进水管路安装要特别注意防止漏气。滤网应完全淹没在水中, 其深度在0.3米左右, 并与池底、池壁保持一定距离, 防止吸入泥沙等杂质和空气。 铺设出水管道时, 软管应避免与石子、树皮等物体摩擦, 避免车轮碾压和行人践踏, 切勿与运行机件接触。软管应卷成盘状搬动, 福州滴灌带批发, 切勿着地。硬管应拆成单节搬运, 禁止多节联移, 以防磨损和损坏管子及接头。管道应避免暴晒和雨淋, 以防塑料管变形或老化。 将喷架支撑在地面, 喷架接头端面应尽量安置水平, 然后固定喷架。把喷头安装在喷架上, 检查喷头转动是否灵活, 拉开摇臂看其松紧度是否合适, 在转动部位加注适量机油。然后将快速接头擦抹干净连接好。 起动前, 检查泵轴旋转方向是否正确, 福建滴灌带厂家, 转动速度是否均匀, 不能有卡住、异响等不正常现象。 离心泵起动前, 应向泵内加满水, 待充满进水管及泵体后, 方可起动。

滴灌管滴头堵塞解决方法

在水泵取水口安装分级过滤, 10-60不等, 拦去悬浮泥砂和杂物。或抽取水先到蓄水池中, 经自然沉淀后再进一步使用, 注意要进行避光处理, 滴灌带, 防止其他杂物进入, 同时也可抑制藻类繁殖。根据沉淀后的水质状况, 可选择安装砂石过滤器、筛网式过滤器、叠片式过滤器等, 作过滤处理, 经过前期过滤处理水质就已经能大大提高。对于水源为井水的情况: 通过洗井减少井水中泥沙杂质含量, 再根据水质情况给系统配置离心加网式过滤系统或离心加叠片过滤系统。

现实中, 一说滴灌zui省水, 有些政府或决策者就说滴灌zui好而排斥其它技术, 你搞我也搞, 导致一些滴灌项目立项出现盲目性。实际上许多场合滴灌自身是有局限的, 如温室大棚里, 叶类菜采用微喷更适合; 在某些大株行距的果园, 小管出流或微喷或许更好些; 在地块分散的农户种植, 福建滴灌带

哪里买，管灌方式虽然粗放，可便于管理协调，农民照样欢迎。

滴灌的特点是省水，流量小，一次运行时间长，灌溉制度繁琐，过滤不当滴头容易堵塞，地表滴管妨碍耕作，维护管理难度较大，这些特点应能符合农民现实的接受水平，如果不适应，应该推荐其它灌溉形式。不能为立项而立项，不管适合不适合，所有作物都安装上滴灌，其结果可想而知。同时应积极想办法探索适合滴灌与农艺相适应的栽培模式。

福建滴灌带厂家-滴灌带-福州格瑞特灌溉设备(查看)由福州格瑞特灌溉设备有限公司提供。“灌溉设备,水肥一体化设备,微灌系统”就选福州格瑞特灌溉设备有限公司，公司位于：福州市仓山区义序叶下工业区，多年来，格瑞特灌溉坚持为客户提供好的服务，联系人：谢先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。格瑞特灌溉期待成为您的长期合作伙伴！