

# 正佳外径研磨机供应商 常州研磨机 天图机械

产品名称	正佳外径研磨机供应商 常州研磨机 天图机械
公司名称	天图机械（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山陆杨迎宾路29号
联系电话	18912678181

## 产品详情

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

### 使用前的准备

1. 应仔细检查研磨机，确保研磨机的各部件齐全及状况正常。
2. 准备清洁用的合成薄纸；
3. 应有氯已.烷；
4. 准备超声波清洗机1台，用以清洗工件及夹具。

### 1.3 研磨液的安全使用

1. 如不小心将研磨液粘上皮肤或眼睛，应立即用水彻底的清洗；
2. 应将研磨液使用处置于通风良好的地方；
3. 如将研磨液粘上衣物，应用水清理干净
4. 使用完毕后，应将研磨液保存在0 ~ 50 的环境下。

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

### 研磨片的放置

1. 用纸巾及氯已.烷将研磨底盘上的橡胶垫清理干净，正佳外径研磨机哪家好，确认其上无任何杂物

及其它缺陷。

2. 将研磨片同研磨底盘对中放置，并用手从中间向两边使研磨片同橡胶垫贴紧，使中不留有空气存在。

备注：用四种研磨片，分别为9um，3um，0.5um，0.05um（或其他规格的抛光用研磨胶纸）

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

内径研磨机操作方法：

1. 检查机台各部位是否正常;
2. 根据派工单所需加工的要求，常州研磨机，选择合适的砂轮紧固于砂轮轴上，并修平;
3. 用无心轴承固定杆(15)把工件夹住，并用工件长度调整器(14)调节好工件伸出的长度;
4. 用千分表校工件的平行度，如有斜度用无心轴角度调整螺钉(12)慢慢把角度调为0度;
5. 打开无心轴升降固定杆(10)，正佳外径研磨机供应商，用无心轴升降圆盘(11)把工件的高度调整到合适的高度，然后锁紧;
6. 用左右移动杆(7)将砂轮慢慢推进到所需加工的地方，用左右行程挡块(6)将砂轮向左移动的行程固定;
7. 用砂轮进给圆盘(9)把砂轮慢慢靠近工件，当砂轮(16)快碰到工件后，停止继续进刀，以免砂轮撞到工件;
8. 把开电源开关(4)，把砂轮马达开关(3)和无心轴承开关(2);

正佳外径研磨机供应商-常州研磨机-天图机械由天图机械（苏州）有限公司提供。天图机械（苏州）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！