

福意联医用器械干燥设备 医用器械干燥设备规格

产品名称	福意联医用器械干燥设备 医用器械干燥设备规格
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

医用器械干燥设备厂家简介：

医用器械干燥设备厂家——福意联经营恒温、冷藏设备等等。为了更好的开拓市场、服务客户，广泛吸取了多方信息，在掌握和实现信息化、速度化、实效化的基础上，在优良各地增加经销商及商。

建议具体了解医用器械干燥设备详情还请拨打销售咨询：

医用器械干燥设备参数：

医用器械干燥设备：

产品价格承诺：

- 1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优良优惠的价格提供给贵方。
- 2、在保修期方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成

本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。

注意事项：

(1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。

(2) 把电源插头插入电源插座。

(3) 将电热丝分组开关转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开

(4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后如果温度计上指温度超过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在红色和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度指示，只能做为调节用的标记。

(5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。

(6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。

(7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。

(8) 将电源插头拔下。