

# 台式2-8度小冰箱

产品名称	台式2-8度小冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

台式小冰箱厂家简介：

台式小冰箱厂家——福意联生产恒温、冷藏设备等等。北京“福意联(FU.YI.LIAN)”成立于一九九九年，公司以研发高性能产品为使命，立志成为受尊敬的温区保存设备企业。总部位于北京东城区朝阳门银河SOHO，为北京核心商业地带，各地客户前来考察！

台式小冰箱参数：

台式小冰箱：

承诺：

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保

修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 优良服务：北京福意联设有门的应用工程师，向客户提供实验室及生物域的应用优良服务，对于与北京福意联的产品相关的应用问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

注意事项：

#### 一：摆放位置

要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是否接地，是否

#### 二：仔细阅读说明书

在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。

#### 三：用电不能忘

恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电

#### 四：新机磨合

开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒

#### 五：静置后开机

检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在运行时的声音，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。切断电源，与的修理人员联系。

#### 六：运行减负载

首次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保持冷气流通，尽量避免恒温箱长时间满负荷工作。放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封好或放入密封容器中，可以防止食品受潮、变质。水分后放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻室不要放置液体、玻璃器皿，以防冻裂损坏。易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。