

福州格瑞特灌溉厂家 福建微灌管配件厂家 微灌管配件

产品名称	福州格瑞特灌溉厂家 福建微灌管配件厂家 微灌管配件
公司名称	福州格瑞特灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区义序叶下工业区
联系电话	13905005549

产品详情

滴灌的灌溉方式是通过铺设管道，水流经过管道会慢慢滴入农作物的根部，通过这样的灌溉方式可以及时有效的为农作物提供生长所需要的水资源，同时灌溉的水直接进入农作物根部也避免灌溉过程中水资源的浪费情况。滴灌的优势就是大大节约灌溉水的浪费，传统的灌溉水利用率只有40%左右，滴灌灌溉水的利用率可以达到90%以上。

滴灌灌溉虽然可以大大提高水的利用率，但是滴灌需要有人时刻的关注农田的灌溉情况，微灌管配件，什么时候打开灌溉系统，什么时候需要闭关设备，福州微灌管配件厂家，这些都要有人凭经验根据实时的灌溉情况来确定！

滴灌与微灌有哪些注意事项

- 1、尽量不要省去灌溉系统中的一些重要部件，比如说空气阀、压力表、水表、泄压阀等。空气阀可以保护系统与主要设备，输水效率，节省电力或燃料；水表与压力表可以帮助用户了解灌溉系统的工作状态与变化情况；泄压阀可避免系统压力波动超出系统承受能力。不要觉得这些“有备无患”的东西可有可无，真的出了问题如果没有他们的保护，可能整个系统就会为此受影响。
- 2、选水泵非常关键，会影响到长期运行费用。

对于大姜上如何使用滴灌？

- 1.安装滴灌设备的地块要整地细碎，拣净根茬。根茬、石块、杂草等物容易扎破滴灌带和将地膜托起后造成水汽在地膜内积水，形成透镜效应。
- 2.安装时工作人员要认真阅读各部件使用说明，用正确的安装方法连接各部件。
- 3.铺设滴灌带时要保持迷宫侧朝上(即压纹突起侧朝上)平铺于膜。下，不得铺反，不得拧劲。
- 4.干、支、附管一但安装到地块后，严谨农机、农具碾压、刮碰到管道，福州微灌管配件批发，避免外力损伤减少使用寿命。
- 5.若用机械铺设，滑轮及转动机构一定要安放轴承，保证滑轮转动灵活，不能抻拉滴灌带，造成迷宫变形影响滴水量。
- 6.铺设时可将滴灌带进行浅埋，福建微灌管配件厂家，避免焦点灼伤。也可在滴灌带上或地膜上铺上一层厚1毫米左右的土层，破坏透镜的形成，避免灼伤。
- 7.滴灌设备安装完成后，要安排专人管理严禁他人私自拆装，开闭阀门。
- 8.系统安装完后要及时给滴灌系统送水，防止阳光紫外线曝晒加快管道、滴灌带老化。

福州格瑞特灌溉厂家(图)-福建微灌管配件厂家-微灌管配件由福州格瑞特灌溉设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州格瑞特灌溉设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!