

无尘车间净化灯生产厂家 国力照明超薄设计 无尘车间净化灯

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 无尘车间净化灯生产厂家 国力照明超薄设计 无尘车间净化灯 |
| 公司名称 | 东莞国力工业照明科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇樟洋社区金洋路1号 |
| 联系电话 | 13926876914 |

产品详情

关于无尘车间净化灯导光板的保养

其实，首先要做的就是了解它的内在，这样进行保养就更加简单了。无尘车间净化灯导光板是以先进的技术加上特殊的材料形成的一种产品，它能应用到我们生活中的各个场所中，其外表也是不一样的。但是想要保养的正是它的外表，故而在生产和运行的过程中，应妥善处理好它们，如在搬运过程中应避免无尘车间净化灯导光板直接被阳光所照射到，防止其功效不能体现。同样也应该防止其被水或是不小心给摩擦到，应在不使用的时候保持其外形的干燥性，这样能有助使用。

再来就是在使用过程中会出现的问题。就如大家所看到那样，无尘车间净化灯导光板作为灯饰品存在着，必定会在表面吸附一些比较脏的东西，那么应该怎么办呢?其实也非常好处理，可以用异丙纯（IPA）擦拭并等待它自然干，还有就是用一些比如柔软的布去擦拭，这样就能防止其表明被擦伤，保持它的美观。

无尘车间净化灯驱动故障的几大原因（二）

无尘车间净化灯的驱动作为照明灯具的部件之一，它的产品质量和产品性能对整个灯具的稳定性和可靠性有着决定性的作用。

无尘车间净化灯驱动器故障的原因有：

- 1、灯具驱动另一个常见故障就是在刚接驳或重新接驳后电源线后，无法启动，这时请检查是否是接错了

相线，导致净化灯无法启动。

2、灯具的驱动器对电压有一定要求，而供电线路可能因为部分线路或供电设备老化导致电压不稳定，过高或过低的电压都会影响灯具驱动器的正常使用。这种情况，只要供电电压正常，问题就可以自动解决。

3、无尘车间净化灯如果出现无法启动，或是经常自动闪灭，可能是由于供电线路频繁跳闸引起的。这时请检查你的电线线路、电器、净化灯具是否有短路现象。

选用无尘车间净化灯，避免使用出现故障

无尘车间净化灯因为使用条件比普通灯具严格，因此灯具的生产工艺要求较高，对净化灯具的品质要求就更加苛刻。

因为灯具产品工艺要求高，所以在长时间的使用之后，因为各种各样不同的因素影响，净化灯不可避免地会出现不亮、无法启动等影响使用的故障。

那么，当无尘车间净化灯出现故障影响使用时，应该如何解决呢？

其实，灯具故障解决主要的方法就是不要或尽量少地发生故障。要想不发生或少发生故障，选用可靠的净化灯生产厂家和的净化灯产品就是非常重要的预防措施了。

因此在选购无尘车间净化灯时，一定要注意选用配套合格的LED驱动，不要贪便宜选购品质没有保证的小厂生产的低价劣质灯具。