

启动方式25千瓦汽油发电机

产品名称	启动方式25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

启动方式25千瓦汽油发电机发电厂将然的次能源转变成电能，向远方的电力用户送电，为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降，需要将电压升；为了满足电力用户安全的需要，又要将电压降低，并分配给各个用户，这需要能升和降低电压，并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置，它是联系发电厂和电力用户的中间环节，同时通过变电所将各电压等的电网联系起来，变电所的作用是变换电压，传输和分配电能。

启动方式25千瓦汽油发电机汽油/柴油发电机使用后如何更换机油？还有机油多长时间要换？这些问题可能困惑很多用户，首先我们要知道为什么要换发电机组机油，一是因为新汽油发电机组的发动机初次使用会有铁屑掉落，为起保护发动机的目的，机油和滤芯在使用一段时间后，必须更换（经验之谈：一般一次10小时左右就要更换，第二三次50小时左右，往后每使用500小时，必须更换机油。）还有当发电机用到规定的日期和里程，就需要保养，此时就需要更换机油。很多客户一次用了好几天都不换机油，这样会影响发动机使用寿命，而且到一定程度，发动机机油报警器会限制发动机工作，导致启动不了或者会熄火等问题。

型号：TOTO25

（一）发电机参数

- 1.额定功率：25KW
- 2.备用功率：26KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V

5.功率因素：0.8/0.9/1.0

6.相 数：单三相

7.发电机类型：静音

（二）发动机参数

1.消音装置：工业消音装置

2.发动机型号 TO-465F1

3.耗油量: 395g/kw.h

4.油箱容积：25L

5.润滑油容量：3.3

6.发动机排量：1.5L

7.气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

8.动力超载保护：有

9.绝缘等级：H

10.启动方式：电启动（选配全自动）

11.燃油型号：90号以上汽油

12.冷却方式：水冷

13.防冻液：4L

14.额定转速：3000r/min

15.缸体结构：四缸水冷发动机

16.机油型号：SF级别机油

（三）整机参数

1.工作时间：8-12H

2.噪音（db）7M68-75

3.燃油表：有

4.整机超载保护: 有

5.自动过载保护：有

6.电压表：有

7.输出指示灯：有

8.机器重量：270/294kg

9.外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本