

东莞安装伸缩门厂家，东莞自动不锈钢伸缩门厂家，东莞电动门厂家

产品名称	东莞安装伸缩门厂家，东莞自动不锈钢伸缩门厂家，东莞电动门厂家
公司名称	广东弘强智能科技有限公司
价格	500.00/米
规格参数	品牌:弘强 材料:不锈钢，铝合金 产地:东莞
公司地址	佛山市六甲工业区3号
联系电话	13925992620

产品详情

东弘强智能科技有限公司-中国驰名商标.旗下拥有多家生产车间,是一家专业从事门口智能安防工程事项的生产厂家.位于全国著名的不锈钢装饰材料基地----广东佛山。厂家主要产品有电动门，伸缩门，优质各类岗亭，悬浮门，平移门，段滑门，折叠门，岗亭（保安亭），道闸，挡车器，挡车栏杆，通道闸，车牌识别系统，别墅门，庭院门，旗杆，不锈钢拉闸门，围栏护栏，高速路障等。

安装自动伸缩门时应该固定哪边吗：

自动伸缩门应用广泛，生活中随处可见伸缩门的影子。自动伸缩门总是一边固定不动，然后伸缩门在向另一边往返运动，正常电动伸缩门固定有左固定、右固定两种方式，电机方向有左机头、右机头、对开机头三种，更复杂一点的有单套门做双机头方向（即一套门的左右边均装置电机驱动）。

左机头、右机头、对开机头使用很普遍，在安装自动伸缩门时，要先确定哪边是固定边，一般选择电动伸缩门固定方向时是以人站在门外面往里面看为准，选择机头方向时要综合考虑人员进出、车辆进出是否方便、门卫室设置、电源布线以及美观度等几个方面进行，一般建议固定在门卫室对面。

以人站在门外往里看为准，以单开门为例，假如门卫室在左手边，电机方向应该设置在左手边，右手边作为电动伸缩门的固定处。如果大门口处位于弯道地方，车辆需转弯才能进入的，需要将机头设置在弯道的一边（方向盘打哪边机头设置在哪儿），如门洞不够宽的亦可将伸缩门内置式安装，即安装在门洞里面。