

空压机 大型空压机 万环贸易

产品名称	空压机 大型空压机 万环贸易
公司名称	永康市万环贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市东城望春东路212-17号
联系电话	13857955557 13857955557

产品详情

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：时间继电器损坏故障

空压机压力达到上限0.8MPa后，满载指示灯已亮，压力表显示的压力数开始回落，但压缩机电机还是不停，排气电磁阀已经动作。当空气压力下降到下限0.5MPa后还能重新产气。

当时测压力开关处电压正常，按原理分析可能是时间继电器不起作用，延迟时常闭点不能断开，压缩机电机接触器线圈无法断电，电机也不会停止。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：

温度过高。螺杆空压机设定最高排气温度为120摄氏度。到达110度是温度警示灯开端闪耀报警，空压机，超越120度时便会主动停机。温度过高停机一般有以下几种缘由：

1环境通风散热状况不良

螺杆空压机周围环境影响散热主要有三种状况：一是离墙类障碍物过近；二是螺杆空压机附近有别的热源，三是工作时螺杆空压机前门及边门打开，电扇无法构成强气流。

2螺杆空压机滤油器太脏

当其太脏时因阻力油无法按正常流量进入空压机，空压机会因冷却润油缺乏而敏捷升温。当进出油压差超越0.18MPa时就需替换滤芯。

3螺杆空压机断油阀失灵

在滤油器与空压机之间有一个断油阀，当断油阀无法敞开时，因无油润滑及冷却，空压机批发，螺杆空压机发动后温度迅速上升，大概几秒钟就会主动停机。

4油气分离器滤芯太脏

当它太脏时，空压机保养，油因阻力过大而影响循环，形成过热停机，就应进行整理或替换。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：空压机基本流程图

零部件介绍

（1）空气滤清器

空气滤清器的作用主要滤除空气中粉尘。空气滤清器精度：空气滤清器压差达-50mbar或4000小时要反吹或更换。空气滤清器要避免酸雾、油雾、水雾吸入。空气滤清器寿命视工作环境而定。

（2）卸荷阀

卸荷阀作用是根据用气量需要打开或关闭调节进气量。卸荷阀打开状态空压机为加载，卸荷阀关闭状态空压机为卸载，加卸载由电磁阀控制。卸荷阀每运行8000H需保养。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

空压机-大型空压机-万环贸易(推荐商家)由永康市万环贸易有限公司提供。永康市万环贸易有限公司在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万环贸易一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陆金鑫。