

# 常州输送机 安徽捷马泰克 性能好 板链输送机

产品名称	常州输送机 安徽捷马泰克 性能好 板链输送机
公司名称	安徽捷马泰克自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路225号合肥国能新型建筑材料有限公司2#厂房1楼3间（注册地址）
联系电话	18019952341

## 产品详情

### 输送机系列——类型选择

**输送速度:**提高输送速度可以提高输送能力。在以输送带作牵引件且输送长度较大时，装车输送机，输送速度日趋增大。但高速运转的带式输送机需注意振动、噪声和启动、制动等问题。对于以链条作为牵引件的输送机，输送速度不宜过大，以防止增大动力载荷。同时进行工艺操作的输送机，板链输送机，输送速度应按生产工艺要求确定。

**构件尺寸:**输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸都直接影响输送机的输送能力。

**输送长度和倾角:**输送线路长度和倾角大小直接影响输送机的总阻力和所需要的功率。

### 怎样选择合适自己的输送机机型？

**确定输送机线体的基础参数:**如宽度、高度、节距、长度、输送速度，输送机的承重等。只有正常的宽度、高度、长度，才能保证安全输送。链板输送机以宽度500mm~1800mm;高度<1500mm;长度<30000mm为宜。

如对链板材质的要求，一般情况下，链板的材质有PP(聚)、PE(聚乙烯)、ACETAL(乙缩醛)。NYLON(尼龙)、不锈钢等。

输送机该如何正确保养？

作业时要注意的：

- 1.在作业期间，应注意防止胶带跑偏，常州输送机，让胶带始终在中心线上作业。
- 2.检查清扫装置的橡胶刮板，皮带输送机，是否有严重磨损而与胶带不能紧密接触，如有则应调整或更换橡胶刮板。
- 3.检查胶带的接头部位是否有异常情况，如割伤、裂纹等及其他原因造成的损坏。
- 4.保持每个托辊转动灵活，更换不转、损坏的托辊，
- 5.胶带的上下层胶是否有磨损处，挡边带是否磨损。

常州输送机-安徽捷马泰克-性能好-板链输送机由安徽捷马泰克自动化有限公司提供。安徽捷马泰克自动化有限公司为客户提供“堆垛机,穿梭车,分拣机”等业务，公司拥有“捷马泰克”等品牌，专注于堆垛搬运机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。