

阀门伸缩器现货 凯达 武汉阀门伸缩器

产品名称	阀门伸缩器现货 凯达 武汉阀门伸缩器
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

阀门伸缩器

伸缩器主要为保障管道安全运行，具有以下作用：补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形；吸收设备振动，阀门伸缩器厂家，减少设备振动对管道的影响；吸收、地陷对管道的变形量。在一定范围内可轴向伸缩，阀门伸缩器规格，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行。所以我公司伸缩器补偿接头在壳体试验压力为 1.5 倍公称压力，恒压 5 分钟，无泄漏和结构损坏，也无明显的塑性变形。密封性试验压力为 1.25 倍公称压力，武汉阀门伸缩器，恒压 5 分钟，无渗漏。材质的力学性能和化学成分均符合相应材料的国家标准法兰连接尺寸应符合 GB/T 17241.6；铸件质量应符合 GB12227 标准；外观内腔表面清洁、无擦伤、沟槽、裂纹、结疤等缺陷。阀门伸缩器

阀门伸缩器

双法兰限位伸缩器安装注意事项，分为八个要点：1)、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。2)、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。3)、需要进行“冷紧”的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。4)、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影

响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。5)、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。6)、管系安装完毕后，应尽快拆除伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，阀门伸缩器现货，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。7)、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。8)、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。阀门伸缩器

限位伸缩器是为了改进伸缩器的使用寿命，在伸缩器两端加的限位装置。伸缩器在拉伸过程中为了避免过度的拉长，使伸缩器损坏。在伸缩器两端加入了限制拉伸的装置。所以叫所限位伸缩器。限位伸缩器采用上装式结构，在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓，增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。限位伸缩器广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装置。阀门伸缩器

阀门伸缩器现货-凯达-武汉阀门伸缩器由河南省凯达波纹管有限公司提供。阀门伸缩器现货-凯达-武汉阀门伸缩器是河南省凯达波纹管有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。