

合肥平稳连贯的液压装卸平台直销

产品名称	合肥平稳连贯的液压装卸平台直销
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

合肥平稳连贯的液压装卸平台直销

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

液压装卸平台在日常生活中比较常见，在使用过程中会出现一些不可避免的故障，简单了解一下如何避免故障，尽量减小磨损，使设备达到佳的使用状态。

液压装卸平台的磨损问题：

- 1、要尽量减少偏载，防止油缸受力不均衡，加速油缸的磨损进度。
- 2、液压登车桥滚动轴承中存在的磨损形式有黏着磨损、磨砾磨损、腐蚀磨损、微动磨损。
- 3、在润滑不良的情况下相对运动表面易发生黏着磨损，甚至烧伤，在做好养护工作的同时，也要注意安全问题。
- 4、液压登车桥轴承外部灰尘进入、润滑剂含有杂质、轴承清洗等，将产生磨砾磨损。
- 5、湿气、水分及酸或碱溶液侵入轴承会发生腐蚀磨损，所以，减少外界污染物的进入可以更好地较少磨损。

液压装卸平台不升起的几种原因：

- 1、选用的液压油的粘度大小直接影响到上升速度的快慢。
- 2、溢流阀压力低重新调整溢流阀。在额定负荷下调整油位过低，油泵吸空将液压油加满吸油过滤堵塞清理过滤器吸油段漏气检查吸油管及接头，拧紧接头。
- 3、装卸平台液压系统的油管可能存在漏气的地方，检查下油管路并更换。液压油管对液压装卸平台来说非常重要，液压油管是传递压力的重要通道。
- 4、下降阀敞开在下降按钮松开状态下，用电压表检查下降阀是否有电。如果无电，则检查线路，并排除故障;如有电，则排除下降阀本身故障。下降阀的滑阀必须保持清洁，并且移动灵活。
- 5、当装卸平台超负荷运行时，会升不起来，这主要是因为每台登车桥都有自己的额定载重量，一旦超载起升，就会出现起升无力或升不起来的现象。所以这时好的办法就是保证装卸货物时不能超载。

液压装卸平台用于仓库、物流园、煤炭、粮食、砂石料卸车等工作环境中与汽车、货柜之间的货物装卸，无需设置货台、钢架等，直接从地面起升装卸，专业设计的活动搭板能于汽车平滑搭接，叉车、手动油压叉车都能方便、平稳地进行装卸作业，搭板的扭簧平衡作用使操作轻松自如，液压装卸平台可放置于地坑内，也可在无地坑的工作环境中安装，作业完毕平台与地面平整，不占据地面空间，不影响通道通行，独特设计的平衡系统确保下压过程平稳连贯。