

# 卧式暗装风机盘管机组安装图片-安装说明-安装视频

产品名称	卧式暗装风机盘管机组安装图片-安装说明-安装视频
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	398.00/台
规格参数	品牌:世拓 型号:FP-WA238 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

## 产品详情

卧式暗装风机盘管机组安装图片-安装说明-安装视频风机盘管厂家德州世拓空调设备有限公司为大姐介绍说明，卧式暗装风机盘管的安装视频、安装图片请随时电话咨询索要，风机盘管安装知识已经在下面为大家介绍详细。安装一台风机盘管我们应该知道哪些知识了？注意哪些知识呢？下面风机盘管安装厂家德州世拓空调设备有限公司为你一一揭晓。

一、因为卧式暗装机组盘管是比较常用的安装方式，也是在中央空调风机盘管市场中，卧式暗装风机盘管、卧式暗装空调是市场需求大的末端设备，在我们的印象中风机盘管分为卧式暗装风机盘管、卧式明装风机盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立柜式风机盘管、壁挂式风机盘管、卡式风机盘管，因为卧式暗装风机盘管是安装方式方法是多的，所以就讲解一卧式暗装空调机组这种方式的步骤。

二、当我们购买全新的风机盘管后，步为开箱检查，开箱后认真的核对风机盘管型号与其中的风机盘管安装配件，型号是否一致，配件和机身是否完好无损，还有产品说明书等其他文件。第二步为电机检查试转，这一步将我们的卧式暗装风机盘管通电运行，检测运转是否正常，有没有讯在摩擦或漏电的情况，或者噪音大或者运转不平衡的情况，第三步为表冷器水压试验，这一步将风机盘管镜像水压试验，定压后进行观察，这样就完成了风机盘管的检测，第五步你看看电的品牌质量。原材料铜管粗细、铝箔的间隙、铜管的纯铜程度以及厚度、蜗壳的光滑程度以及产品的做工等一切细节，风机盘管的细节也是尤为重要，我们看完了风机盘管本身的这些问题后，我们就来准备安装卧式风机盘管机组，下面请看具体说明。同时安装卧式暗装风机盘管机组，我们也要知道安装风机盘管的技术要求，下面我们会提供给广大用户，下面请看具体说明。

三、检测风机盘管没有任何问题后便开始着手安装，暗装方式便是要将机器放在吊顶中，安装后需要留下单独的检测口以方便日后检测维修，在安装时，风机盘管需要用独立的支架或者是吊架固定起来，安装方式也要考虑到日后的检测及拆卸状况，以免为后期的维修带来麻烦，而在设计吊顶是根据机型事先定好是采用普通吊顶还是减振吊顶，不能盲目下决定。

#### 四、风机盘管安装时的技术要求

风机盘管在空调系统中的重要性不用说，也是非常高的，当我们在安装空调系统的时候，其中一个重要的安装就是风机盘管的安装，那么我们就一起来看一下风机盘管在安装的技术要求。

1.风机盘管装置前应查看应间断机组的外观查看、三速工作和水压实验。

2.管道与风机盘管联接时宜采用软管联接。

3.风机盘管的供回水阀门、过滤器应接近盘管装置，且全部在凝水盘的上方。

4.风机盘管吊装时，吊装应坚固、方位正确，并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口，吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动查看门，便于机组和修理。

5.风机盘管与供回水管道联接操作时应采用专用工具，避免盘管接口，凝水盘与凝聚水管联接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧。

6.风机盘管应在管道冲刷后再与之联接，以避免盘管堵塞；假定装置有过滤器应在体系调试工作后间断拆洗才干托付。

7.风机盘管机组装置前应间断单机三速试工作及水压实验，实验压力为体系工作压力的1.5倍，不漏为合格。

8.风机盘管的进出水阀门应尽或许接近凝水盘装置，避免阀杆的滴水漏入房间。风管、回风箱及风口与风机盘管机组联接处应严密、坚固。

对于风机盘管的安装分为以上八个层次，请大家在安装风机盘管的时候注意以上步骤，相信这样您就可以成功安装。那么小编就介绍这里了，如果您还有其他的问题，请及时的联系我们

#### 五、卧式装风机盘管的安装步骤

关于卧式暗装风机盘管是我们大家都较为熟悉的，由于它的使用并不占用多余的空间，所以在选购的时候，卧式暗装风机盘管也是有很大的优势的，然而我们在选购完之后就是安装了。我们就一起来看一下卧式装风机盘管的安装步骤。

设备时，需留心机组与供回水管的保温质量，防止发生凝集水，机组凝集水盘应排水晓畅，机组的排水应有3%的坡度流向指定位置。

水管与风机盘管联接宜采用软管，接收应平直，严禁渗漏。

风机盘管同供水管道应清洗排污后联接，在通向机组的供水管上应设置过滤器，防止管道堵塞热沟通器。

#### 中心空调风机盘管机组的运用与维修保养

风机盘管上应有排气安装。

要定期肃清盘管上的积辉冬使其有杰出的传热作用。

在运用中应留心打扫盘管内积存的空气，以保证空气的热沟通及防止作业时的振动和噪声。

定期检查保温材料能否破损，防止漏热量大，出现凝集水。

每半年应对风扇电机加一次光滑油，使其有良好的工作性能。

水质要抵达规范请求，假定盘管内壁结水垢，应中止肃清。

运用中的冷冻水应不低于5℃，以防结露，热水应不高于80℃。

机组停用期间，在盘管内布满水，以削减对管子内壁的锈蚀。

排水管不得有压扁、折弯现象，以保证排水晓畅。

运用时应留心电源、电压、其不坚定值应在额外电压的±10%以内。

设备时，进水管需求接过滤网，防止堵塞盘管。

安装完后，我们需要验收整个安装过程是否正确，并且要检测固定风机盘管的支架是否稳定，高度是否合适，所有的机组是否都正常固定牢固，风管和风口与机组之前的安装连接需要紧密可靠，在安装之前认真阅读说明书以及注意事项。

关于卧室安装的风机盘管的安装步骤，以上的内容已经讲的很详细了，相信大家也已经了解安装的内容，但是在安装的过程中也还是要注意谨慎，详细查看说明书，如果可以的话还是请的人员来安装。那么就介绍到这里了，如果您还有其他的问题，请即使的联系我们。

六、卧式暗装风机盘管机组安装图片-安装说明-安装视频已经为你介绍完毕，如果你还有卧式风机盘管安装的问题或者卧式暗装风机盘管安装知识请随时拨打我们的热线咨询，关于卧式暗装风机盘管的安装视频或者卧式暗装风机盘管的安装图片我们直接在线传输或发送给你。

风机盘管安装  
卧式暗装风机盘管安装  
卧式暗装空调机组暗装

视频指导  
现场指导  
亲自指导