

合运叉车厂家，合运手动拖板车

产品名称	合运叉车厂家，合运手动拖板车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1488.00/台
规格参数	品牌:合运 型号:P3002 载重:3吨
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

合运叉车厂家，合运手动拖板车，深圳咏鑫升降机是合运叉车中国销售服务公司，可以定做异形手动液压拖板车，实体店经营，欢迎咨询。

合运叉车公司介绍：

公司主要生产各类手动、电动(全)系列搬运车、堆高机等各类搬运设备，目前产品销售网络覆盖全国。

公司先后通过了ISO9000:2019质量管理体系认证，质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证。

公司采用大型数控加工中心、机器人自动焊接、全自动喷涂线等国内外先进的生产制造设备，同时拥有完善的负重测试平台、倾翻测试台、全尺寸测试坡道等多种先进检测仪器设备，公司运作全流程采用ERP信息管理系统予以跟踪监控，确保产品生产时效、质量满足客户的需求，实现互利共赢、共同发展的价值理念。

合运叉车厂家，合运手动拖板车工作原理及产品特性

“合运液压托板车”，利用油压杠杆原理，使油缸内之液压杆上升，同时带动曲柄（牛腿）旋转，驱使推动连杆扬升前轮托架，达到搬运重物的目的。“合运液压拖板车”，具有目前国内拖板车设

计载重下降缓衡功能，能使货物很平稳的下降，确保货品免于损坏之危险。“合运液压拖板车”，在车身部分采用高张力加压钢板结构，油压组部分由CNC车床加工和全自动机械手臂焊接完成，确保品质优良可靠。灵巧操控的性能，能让您在使用上得心应手，达到事半功倍的效果。

安装步骤

1. 让手把上的升降杆09朝右手方向，将手把上的力矩接轴19拆下，插入手把油压侧板配合孔中（特别注意：力矩连接轴19上的缺口是朝向地面），打入弹性圆柱销20。
2. 稍微下压手把，将插在油压焊接51的油压侧板孔中的插销取出。
3. 将链条丝杆05从力矩连接轴19中心孔中穿过。
4. 将链条丝杆05穿过回油压板57的槽，并将链条丝杆05上的M5螺母03和平垫圈04分别放到回油压板57上的槽的上方和下方。
5. 测试手把三档位（上升、空档、下降），如不正常，请微调将链条丝杆05上的M5螺母03位置，以手柄在空档位置时，下压手把，即不上升也不下降为准，即可。
6. 上面所诉的数字表达来自使用说明书。

合运叉车厂家，合运手动拖板车

保养常识

1. 拖板车有相对转动的零件：力矩连接轴19，牛腿六角插销53，拉杆槽型轴芯61，车身连接轴65，前轮托架固定座轴芯67，前轮托架拉架轴芯69处定期注润滑脂。
2. 手把拉丝和链条长期使用后，有变形伸长的可能，影响手把三个档位控制，可能节链条丝杆05上的M5螺母03，来恢复原有的性能为止。
3. 拖板车应避免高湿暴晒，雨淋，与腐蚀性物品接触。
4. 拖板车长时间载重频繁使用或保养不当，可能造成前后轮转动困难，应更换轴承（6204ZZ型）。
5. 前、后轮在长期使用后，会逐步磨损，属于正常消耗，有开裂，破损现象及外径少于75MM时，建议及时更换，以防影响拖板车整体性能（不在保修范围内）。
6. 拖板车不适合在严重凹凸不平的路面上使用，会各个部件的磨损及损伤。
7. 油压组在长期使用后会逐步磨损或老化，使高低液压油串通或油压组失去工作能力，应送制造厂家维修。
8. 上面所诉的数字表达来自使用说明书。