

施工升降机安全防护门A北侯瞳施工升降机安全防护门厂家

产品名称	施工升降机安全防护门A北侯瞳施工升降机安全防护门厂家
公司名称	河北尔阳丝网有限公司
价格	78.00/套
规格参数	品牌:尔阳 高度:1.8米 宽度:1.5 1.3米
公司地址	安平县北侯瞳村北1500米处
联系电话	18731863750 15076852780

产品详情

施工升降机安全防护门A北侯瞳施工升降机安全防护门A施工升降机安全防护门厂家

[施工升降机安全防护门](#)

是建筑施工工地非常常见的，施工升降机安全防护门是施工现场预防人身伤害必备的防护设施,它适用于各类建筑施工工地。其作为保证施工升降机运行过程中楼层施工人员人身安全的重要防护措施之一,接下来给大家分享一下施工升降机安全防护门使用的安全知识。

施工升降机安全防护门使用安全常识：施工升降机安全防护门也称外用电梯，也有称为(人、货两用)施工升降机，是施工现场垂直运输人员和材料主要机械设备。

施工升降机安全防护门投入使用前，应在首层搭设出入口防护棚，防护棚应符合有关高处作业规范。电梯在大雨、大雾、六级以上大风以及导轨架、电缆等结冰时，必须停止使用。并将梯笼降到底层，切断电源。暴风雨后，应对电梯各安全装置进行一次检查，确认正常，方可使用。电梯底笼周围2.5m范围，应设置防护栏杆。

电梯各出料口运输平台应平整牢固，还应安装牢固可靠的栏杆和安全门，使用时安全门应保持关闭。

电梯使用应有明确的联络信号，禁止用敲打、呼叫等联络。

乘坐电梯时，应先关好安全门，再关好梯笼门，方可启动电梯。

梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重;严禁超载运行。

等候电梯时，应站在建筑物内，不得聚集在通道平台上，也不得将头手伸出栏杆和安全门外。

电梯每班载重运行时，当梯笼升离地1~2m时，应停机试验制动器的可靠性;当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可投入使用。

操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在电梯未切断总电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。

施工电梯发生故障的处理

当运行中发现有异常情况时，应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层，排除故障后方可继续运行

在运行中发现电气失控时，应立即按下急停按钮;在未排除故障前，不得打开急停按钮

在运行中发现制动器失灵时，可将梯笼开至底层维修;或者让其下滑防坠安全器制动

在运行中发现故障时，不可惊慌，电梯的安全装置将提供可靠的保护;并且听从专用人员的安排，或等待修复，或按专业人员指挥撤离。作业后，应将梯笼降到底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，闭锁梯笼门和围护门。