

# ETP4890/5G通讯基站电源 华为嵌入式电源

产品名称	ETP4890/5G通讯基站电源 华为嵌入式电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4890 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

ETP4890-C4A1是嵌入式电源系统，将交流电转为直流电，支持-48V以及-57V恒压输出给通信设备供电。电源容量满足，适用于5G站点供电以及存量站点扩容改造场景。电源支持控制每家用户次要负载单独下电，支持每路用户电量计量。

电源系统的供电电压为危险电压，直接接触或通过潮湿物体间接接触可能会带来危险。

不规范、不正确的操作，可能会引起火灾或电击等意外事故。

设备电气连接之前，必须断开设备的前级保护开关。

接通交流电之前，必须确保已完成设备的电气连接。

连接负载（用电设备）线缆或电池线缆之前，必须确认线缆和端子的极性，以防反接。防静电要求

为防止人体静电损坏敏感元器件，在接触电路板之前，必须佩戴防静电手套或者防静电腕带，并将防静电腕带的另一端良好接地。

手持单板时，必须持单板边缘不含元器件的部位，禁止用手触摸芯片。

拆卸下来的单板，必须用防静电包材进行包装后储存或运输。防液要求

发现有液体进入设备内部时，请立刻关闭电源并且通知管理员。 1.3 电池安全  
电池的安装、操作和维护之前，请阅读电池厂家提供的说明书。本手册中的安全注意事项仅作为重点提醒事项，更多的安全注意事项请参考电池厂家提供的说明书。基本要求

安装、维护等操作前，应佩戴护目镜、橡胶手套，穿防护服，预防电解液外溢所造成的危害。

在搬运电池的过程中，应始终保持电极向上，禁止倒置、倾斜。

安装、维护等操作时，电池回路要保持断开状态。

根据电池资料里的力矩拧紧电池线缆，否则电池螺栓虚连将导致连接压降过大，甚至在电流较大时大量发热将蓄电池烧毁。