

## 【诚招代理商】科力佳陶瓷电炖锅 电炖盅

产品名称	【诚招代理商】科力佳陶瓷电炖锅 电炖盅
公司名称	潮州市科力电器有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:科力佳 型号:DDG-15A 容量:3L以下
公司地址	潮州市潮安区江东镇柚园村北片工业区子孙路一号
联系电话	86-07683270605 13531572057

## 产品详情

品牌	科力佳	型号	DDG-15A
容量	3L以下	功率	500W以下
控制方式	机械式	电饭煲多功能	其他
锅煲材质	骨瓷	是否调温	是
是否分体	是	价格范围	80以下
产地	潮州	品质	3C CE CB UL

使用方法1、先将功率调节开关按动至“关”档，接上电源，此时电源指示灯不亮，将开关按至“高档”、“自动档”或“保温”之任一档位，工作指示灯亮，表示各功率档位能正常工作。

2、将要炖煮的食物放入陶瓷锅内，加入适量的水（最多不要超过八分满），再将陶瓷锅连同食物放入铝锅内，盖上陶瓷盖。

3、在加满室温水的环境下，“高档”档，煮沸约2-5小时左右。为节约炖煮时间，建议加70 左右的温水炖煮。

4、先将开关设置于“高档”，煮沸后，根据食物性质及炖煮要求调整功率档位，“保温”档用于煮沸后保温食物；“高档”能较快煮熟食物，适合于难煮烂的食物；“自动档”介于“保温”与“高档”之间，能根据温度变化自动调节功率。

5、ddg-7a/ddg-7b通电就进行炖煮，建议炖煮最好不要超过10小时。

### 注意事项

1、使用前应检查炖锅铭牌所标电压是否与您使用的电压一致。

- 2、请使用有保护接地的电源，以确保安全。
- 3、不要在地毯、塑料等表面使用（以免烧焦）
- 4、不要让陶瓷锅和锅盖骤冷骤热，刚炖煮完后，不要将陶瓷锅和锅盖立即放入水中（避免破裂）。
- 5、不能将陶瓷锅直接放在火上煮食物（以免破裂）。
- 6、不能在铝锅内直接加热食物（以免造成故障）。
- 7、不能将整机放在水中浸洗，不要弄湿底座和电源线（以免引起漏电、触电及故障）。
- 8、锅盖和陶瓷锅为易碎口请小心使用。
- 9、使用过程和使用后请意不要烫伤。

#### 清洗及保养

- 1、清洗前必须从电源座上拔下电源头让电炖锅冷却。
- 2、陶瓷锅和盖可用洗洁精和海棉清洗，勿用硬质钢丝清洗（以免损坏表面）。
- 3、外壳表面和铝锅可用湿毛巾擦试，不要用水洗（否则可导致故障）。

#### 产品维护

- 1、不能炖煮时，请检查电源插头是否松脱，是否停电。
- 2、用“高档”炖煮时，外壳的温度较高至稍微烫手，这不属于质量问题。
- 3、电炖锅发生故障后，勿自行修理，请与购买单位或本公司特约维修部联系维修。
- 4、如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。